



Color LaserJet Pro M255-M256



www.hp.com/support/ljM255









www.register.hp.com




7KW63-90917

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com




M255nw




M255dn
M255dw

1


1.1




1.2



1.3




1.4



2


2.1



2.2



3





Color LaserJet Pro M255-M256

Справочник

Български..... 3

Hrvatski..... 6

Čeština..... 9

Ελληνικά 12

Magyar 15

Polski..... 18

Română..... 21

Srpski 24

Slovenčina..... 27

Slovenščina 30

Türkçe..... 33

Українська..... 36


العربية..... 39

Имате нужда от помощ? – ЧЗВ

За често задавани въпроси отидете на www.hp.com/support/ljM255FAQ или сканирайте QR кода.



Изглед на LCD контролен панел с 2 реда



1 Дисплей на контролен панел с 2 реда

2 ОК бутон

3 Бутон „Стрелка наляво“ ◀


4 Бутон „Стрелка назад“ ↶

5 Бутон за безжична връзка (само за безжичен модел)

6 Бутон за отказ X

7 Бутон „Стрелка надясно“ ▶

Изглед на контролен панел със сензорен екран



1 Бутон „Назад“

2 Бутон „Начало“

3 Бутон „Помощ“

4 Цветен сензорен екран

5 Индикатор на екрана за началната страница

Връзка с безжична мрежа (само за безжичните модели)

Използвайте контролния панел на сензорния екран, за да настроите вашата безжична връзка:

Забележка: Преди да настроите безжичната връзка, изключете всички USB или мрежови кабели от принтера.

1. Докоснете иконата **Wireless** (Безжична мрежа), докоснете **Network Wi-Fi off** (Изключване на безжична мрежа) и след това докоснете **Setting** (Настройки).
2. Докоснете **Wireless Setup Wizard** (Съветник за безжична настройка) и след това изберете името на мрежата от списъка с налични безжични мрежи.

Съобщения за грешка на контролния панел

Съобщение за грешка	Решение
Заредете хартия	Поставете хартия.
<ul style="list-style-type: none">• Инициализиране...• Cleaning... (Изчистване...)• Печатане... Режим на охлаждане	Не е необходимо действие.
Отворена е врата	Обезопасете всички врати.
<ul style="list-style-type: none">• Jam in tray 1 (Засядане в тава 1). Изчистете засядането и след това натиснете OK.• Засядане в областта на печатащата касета. Отворете горния капак и извадете касетата. Изчистете засядането.	Вижте ръководството за потребителя.
<ul style="list-style-type: none">• Manual Feed. (Ръчно подаване.) Обикновена, Писмо. Или натиснете OK, за да използвате наличните носители.• Ръчно двустранно. Load tray 1. (Заредете тава 1.) Натиснете OK, за да продължите.	Натиснете бутона OK на контролния панел с 2 реда или докоснете OK на контролния панел със сензорен екран, когато е готово.
<ul style="list-style-type: none">• Проблем с доставката.• Инсталирайте касетата.• Несъвместима касета.• Защитена касета.• Неупълномощена касета.	Извадете и поставете отново тонер касетата. Ако грешката все още се показва, отидете на www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Cartridge is very low (Касетата е с много ниско ниво).• Използва се употребявана или фалшива касета.	Сменете с нова касета.

Изтегляне и инсталиране на софтуера

ЗАБЕЛЕЖКА: Не включвайте USB кабели, докато не бъдете подканени да го направите.



Метод 1: Изтеглете от 123.hp.com/laserjet

1. Отидете на 123.hp.com/laserjet (Windows) или 123.hp.com (OS X) и кликнете върху **Download** (Изтегляне).
2. Следвайте инструкциите на екрана и след това подканите, за да запишете файла на компютъра.
3. Стартирайте софтуерния файл от папката, в която сте го записали.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера за принтера.
5. Когато получите подкана да изберете тип връзка, посочете подходящата опция за вида на връзката.



Метод 2: Изтегляне от уебсайта за поддръжка на принтера (Windows)

1. Посетете www.hp.com/support/ljM255.
2. Изберете **Софтуер и драйвери**.
3. Изтеглете софтуера за вашия модел принтер и вашата операционна система.
4. Стартирайте софтуерния файл от папката, в която сте го записали.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера за принтера.
6. Когато получите подкана да изберете тип връзка, посочете подходящата опция за вида на връзката.

Метод 1: HP Smart

Използвайте приложението „HP Smart“ за настройване, печат и др.

1. Сканирайте QR кода или посетете 123.hp.com.
2. Инсталирайте приложението „HP Smart“.
3. Пуснете приложението „HP Smart“ и следвайте инструкциите на екрана за свързване, настройване, печат и др.



Метод 2: Wi-Fi Direct (само за безжични модели)

Wi-Fi Direct позволява на устройства с функция за Wi-Fi, като например смартфони, планшети или компютри, да се свързват директно с принтера чрез безжична мрежа, без да е необходимо използването на безжичен маршрутизатор или точка за достъп. Свързвайте се със сигнала на принтера за Wi-Fi Direct по същия начин, по който свързвате устройства с функция за Wi-Fi към нова безжична мрежа или точка за безжична мрежа.

Разрешаване на Wi-Fi Direct

За да настроите Wi-Fi Direct от контролния панел, изпълнете следните стъпки:

1. **2-редови контролни панели:** На контролния панел на принтера натиснете бутона **OK** и отворете менюто **Network Setup** (Настройка на мрежа).

Контролни панели на сензорния екран: От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона **Connection Information** (Информация за връзката) / и след това отворете следните менюта:

- **Wi-Fi Direct**
- **Настройки**
- **On/Off** (Вкл./Изкл.)

2. Докоснете елемента **On** (Вкл.) от менюто.

Откриване на принтера

1. От мобилното устройство включете Wi-Fi и потърсете безжични мрежи.
2. Изберете принтера, както се показва в контролния панел на принтера.
Примерно име на принтер: Direct-bb-HP M255 Laserjet

Научете повече за мобилния печат

За повече информация за тези и други операционни системи (Chrome/Google Cloud Print) посетете www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting или сканирайте QR кода.



Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми с безжичната връзка

Уверете се, че принтерът е в обхвата на безжичната мрежа. За повечето мрежи принтерът трябва да се намира на не повече от 30 метра от точката за безжичен достъп (безжичния маршрутизатор). За временна връзка между принтера и компютъра може да е необходим USB кабел. За да сте сигурни, че информацията за безжична настройка се синхронизира правилно, не свързвайте USB кабела, докато не получите подкана да го направите.

Следвайте посочените по-долу стъпки, за да възстановите настройките на мрежата:

1. Извадете USB кабела от принтера.
2. Следвайте една от тези стъпки:
 - a. За принтер с контролен панел с 2 реда: Натиснете и задръжте бутона за безжична връзка на контролния панел на принтера. Когато светодиодните индикатори за готовност и внимание започнат да примигват едновременно, пуснете бутона за безжична връзка .
 - b. За принтер с контролен панел със сензорен екран: Отидете в менюто **Setup** (Настройка) на вашия принтер, изберете **Network Setup** (Настройка на мрежата), след което изберете **Restore Defaults/Restore Network Settings** (Възстановяване на настройките по подразбиране/ Възстановяване на настройките на мрежата).

Принтерът ще възстанови автоматично мрежата по подразбиране и ще се рестартира.

3. Когато светодиодният индикатор за готовност е включен, продължете с инсталирането на софтуера.

Ръководство за потребителя и допълнителни помощни ресурси


Ръководството за потребителя включва информация за употребата на принтера и за отстраняване на проблеми. Налично е в мрежата: Посетете www.hp.com/support/ljm255.

Проверка за актуализации на фърмуера

1. Посетете www.hp.com/support/ljm255.
2. Изберете принтер или категория от списъка и след това щракнете върху **Drivers** (Драйвери).
3. Изберете операционната система и кликнете върху бутона **Next** (Напред).
4. Изберете **Firmware** (Фърмуер) и кликнете върху бутона **Download** (Изтегляне).

Помощ на контролния панел (само за модели със сензорен екран)

Докоснете бутона „Help“ (Помощ) на панела за управление на принтера за достъп до темите в помощния файл.



Безжичен печат

За повече информация относно безжичния печат и безжичната настройка посетете www.hp.com/go/wirelessprinting.



Български..... 3

Hrvatski..... 6

Čeština..... 9

Ελληνικά 12

Magyar 15

Polski..... 18

Română..... 21

Srpski 24

Slovenčina..... 27

Slovenščina... 30

Türkçe..... 33

Українська.... 36

العربية..... 39



Pisač Color LaserJet Pro M255-M256


Referentni priručnik

Trebate pomoć? - Česta pitanja

Za česta pitanja posjetite web-stranicu
www.hp.com/support/ljM255FAQ
ili skenirajte QR kod.



LCD upravljačka ploča s prikazom u dva retka




1 Zaslون upravljačke ploče s prikazom u 2 retka

2 Gumb OK

3 Gumb s lijevom strelicom ◀


4 Gumb sa strelicom za natrag ↶

5 Gumb za bežično povezivanje  (samo bežični modeli)

6 Gumb za odustajanje ✕

7 Gumb s desnom strelicom ▶

Prikaz upravljačke ploče dodirnog zaslona



1 Gumb za povratak

2 Gumb za početnu stranicu

3 Gumb za pomoć

4 Dodirni zaslon u boji

5 Indikator zaslona početne stranice

Bežična mrežna veza (samo bežični modeli)

Upotrijebite upravljačku ploču na dodirnom zaslonu za postavljanje bežične veze:

Napomena: Prije postavljanja bežične veze iz pisača isključite sve USB ili mrežne kabele.

1. Dodirnite ikonu za **bežično povezivanje**, dodirnite **Mrežni Wi-Fi isključen**, a zatim dodirnite **Postavljanje**.
2. Dodirnite **Čarobnjak za postavljanje bežične veze**, a zatim odaberite naziv svoje mreže s popisa dostupnih bežičnih mreža.

Poruka o pogrešci upravljačke ploče

Poruka o pogrešci	Rješenje
Umetanje papira	Umetnite papir.
<ul style="list-style-type: none">• Pokretanje...• Čišćenje...• Ispis... Način hlađenja	Nije potrebno poduzeti radnju.
Vrata su otvorena	Zatvorite sva vrata.
<ul style="list-style-type: none">• Zaglavljene u ladici 1. Uklonite zaglavljene papir pa pritisnite OK.• Zaglavljen papir u području spremnika s tonerom. Otvorite gornji poklopac i uklonite spremnik za s tonerom. Uklonite zaglavljene papir.	Pogledajte korisnički priručnik.
<ul style="list-style-type: none">• Ručno umetanje. Obično, pismo. Ili pritisnite OK da biste upotrijebili dostupne medije.• Ručni obostrani ispis. Napunite ladicu 1. Pritisnite OK za nastavak.	Pritisnite gumb OK na upravljačkoj ploči s dva retka ili dodirnite OK na upravljačkoj ploči dodirnog zaslona kada ste spremni.
<ul style="list-style-type: none">• Problem s potrošnim materijalom.• Postavite spremnik.• Spremnik nije kompatibilan.• Spremnik je zaštićen.• Spremnik nije ovlašten.	Izvadite i ponovno umetnite spremnik s tintom. Ako se pogreška i dalje prikazuje, posjetite web-stranicu www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Vrlo niska razina tonera u spremniku.• Upotrebljava se korišteni ili krivotvoreni spremnik.	Zamijenite novim spremnikom.

Preuzimanje i instalacija softvera

NAPOMENA: ne priključujte USB kabel dok se to od vas ne zatraži.



Prva metoda: preuzimanje s 123.hp.com/laserjet

1. Posjetite web-stranicu 123.hp.com/laserjet (Windows) ili 123.hp.com (OS X) i kliknite **Preuzmi**.
2. Slijedite upute na zaslonu i u odzivnicima za spremanje datoteke na računalo.
3. Pokrenite softversku datoteku iz mape u koju je datoteka bila spremljena.
4. Pratite upute na zaslonu da biste instalirali softver.
5. Kada se od vas zatraži da odaberete vrstu veze, odaberite prikladnu opciju za vrstu veze.



Druga metoda: preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač (Windows)

1. Posjetite web-stranicu www.hp.com/support/ljM255.
2. Odaberite **Softver i upravljački programi**.
3. Preuzmite softver za svoj model pisača i operacijski sustav.
4. Pokrenite softversku datoteku iz mape u koju je datoteka bila spremljena.
5. Pratite upute na zaslonu da biste instalirali softver.
6. Kada se od vas zatraži da odaberete vrstu veze, odaberite prikladnu opciju za vrstu veze.

Prva metoda: HP Smart

Upotrijebite aplikaciju HP Smart za postavljanje, ispis i druge radnje.

1. Skenirajte QR kod ili posjetite web-stranicu 123.hp.com.
2. Instalirajte aplikaciju HP Smart.
3. Pokrenite aplikaciju HP Smart i slijedite upute na zaslonu za povezivanje, postavljanje, ispis i druge radnje.





Druga metoda: Wi-Fi Direct (samo bežični modeli)

Wi-Fi Direct omogućuje uređajima koji podržavaju Wi-Fi vezu, poput pametnih telefona, tableta ili računala, uspostavljanje izravne bežične mrežne veze s pisačem, bez upotrebe bežičnog usmjerivača ili pristupne točke. Povežite se sa signalom veze Wi-Fi Direct pisača na isti način na koji povezujete uređaj koji podržava Wi-Fi s novom bežičnom mrežom ili pristupnom točkom.

Omogućivanje opcije Wi-Fi Direct

Da biste postavili Wi-Fi Direct putem upravljačke ploče, napravite sljedeće korake:

1. **Upravljačke ploče s prikazom u 2 retka:** Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite gumb **OK**, a zatim otvorite izbornik **Postavljanje mreže**.

Upravljačke ploče s dodirnim zaslonom: Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Informacije o povezivanju**  /  i otvorite sljedeće izbornike:

- **Wi-Fi Direct** (Izravni Wi-Fi način)
- **Postavke**
- **Uključivanje/Isključivanje**

2. Dodirnite stavku izbornika **Uključi**.

Otkrivanje pisača

1. Na mobilnom uređaju uključite Wi-Fi i potražite bežične mreže.
2. Odaberite pisač kako je prikazan na upravljačkoj ploči pisača.

Primjer naziva pisača: Direct-bb-HP M255 Laserjet

Dodatne informacije o mobilnom ispisu

Dodatne informacije o ovim i drugim operacijskim sustavima (Chrome/Google Cloud Print) potražite na stranici www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting ili skenirajte QR kod.







Rješavanje problema

Rješavanje problema s bežičnom vezom

Provjerite je li pisač unutar doseg bežične mreže. Za većinu mreža pisač mora biti unutar 30 m od bežične pristupne točke (bežičnog usmjerivača). Možda će biti potreban USB kabel za privremeno povezivanje pisača i računala. Kako bi se podaci o postavljanju bežične veze ispravno sinkronizirali, nemojte priključivati USB kabel dok se to od vas ne zatraži.

Da biste vratili izvorne postavke mreže, slijedite ove korake:

1. Izvadite USB kabel iz pisača.
2. Slijedite jedan od ovih koraka:
 - a. Za pisač s upravljačkom pločom s dva retka: pritisnite i držite gumb za bežično povezivanje  na upravljačkoj ploči pisača. Kada LED indikator za pripravnost  i LED indikator za upozorenje  počnu istovremeno treperiti, otpustite gumb za bežično povezivanje .
 - b. Za pisač s upravljačkom pločom dodirnog zaslona: otvorite izbornik **Postavljanje** na pisaču, odaberite **Postavljanje mreže**, a zatim odaberite **Vrati zadane vrijednosti/vrati mrežne postavke**.

Pisač će automatski vratiti zadane mrežne postavke i ponovno se pokrenuti.

3. Ako LED indikator za pripravnost  svijetli, nastavite instalirati softver.

Korisnički priručnik i dodatni resursi za podršku


Korisnički priručnik uključuje informacije o korištenju pisača i o rješavanju problema. Dostupan je na webu: Posjetite web-stranicu www.hp.com/support/ljM255.

Provjera ima li ažuriranja firmvera

1. Posjetite web-stranicu www.hp.com/support/ljM255.
2. Odaberite pisač ili kategoriju s popisa, a zatim kliknite **Upravljački programi**.
3. Odaberite operacijski sustav pa kliknite gumb **Dalje**.
4. Odaberite stavku **Firmver** pa kliknite gumb **Preuzmi**.

Pomoć na upravljačkoj ploči (samo modeli s dodirnim zaslonom)

Dodirnite gumb za pomoć  na upravljačkoj ploči pisača za pristup temama za pomoć.



Bežični ispis

Dodatne informacije o bežičnom ispisu i bežičnom postavljanju potražite na web-stranici www.hp.com/go/wirelessprinting.





Barevná tiskárna LaserJet Pro M255-M256 Referenční příručka

Български..... 3

Hrvatski..... 6

Čeština..... 9

Ελληνικά 12

Magyar 15

Polski..... 18

Română..... 21

Srpski 24

Slovenčina..... 27

Slovenščina 30

Türkçe..... 33

Українська..... 36


العربية..... 39

Potřebujete pomoc? - Nejčastější dotazy

Často kladené otázky zobrazíte na stránce www.hp.com/support/ljM255FAQ nebo naskenováním kódu QR.




Zobrazení 2řádkového ovládacího LCD panelu



- | | |
|---|--|
| 1 | Zřádkový ovládací panel |
| 2 | Tlačítko OK |
| 3 | Tlačítko šipka vlevo ◀ |
| 4 | Tlačítko šipka zpět ↶ |
| 5 | Tlačítko bezdrátového připojení (pouze bezdrátové modely) |
| 6 | Tlačítko Storno ✕ |
| 7 | Tlačítko šipka vpravo ▶ |

Zobrazení dotykového ovládacího panelu



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Tlačítko Zpět |
| 2 | Tlačítko Domů |
| 3 | Tlačítko Nápověda |
| 4 | Barevný dotykový displej |
| 5 | Indikátor hlavní obrazovky |

Připojení k bezdrátové síti (pouze bezdrátové modely)

K nastavení bezdrátového připojení použijte dotykový ovládací panel:

Poznámka: Než nastavíte bezdrátové připojení, odpojte od tiskárny všechny USB nebo síťové kabely.

1. Dotkněte se ikony **Bezdrátové**, dotkněte se **Síť Wi-Fi Vypnout** a poté se dotkněte **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Průvodce nastavením bezdrátové sítě** a poté vyberte ze seznamu dostupných bezdrátových sítí název své sítě.

Chybová zpráva ovládacího panelu

Chybová zpráva	Řešení
Zakládání papíru	Vložení papíru.
<ul style="list-style-type: none">• Inicializace...• Probíhá čištění...• Probíhá tisk... Režim chladnutí	Není nutné provádět žádnou akci.
Dvířka jsou otevřená	Zajistěte všechna dvířka.
<ul style="list-style-type: none">• Uvíznutí v zásobníku 1. Odstraňte uvíznutí a stiskněte OK.• Uvíznutí v oblasti kazety. Otevřete horní kryt a vyjměte tonerovou kazetu. Odstraňte uvíznutí.	Viz uživatelskou příručku.
<ul style="list-style-type: none">• Ruční podávání. Obvyčejný, Letter. Nebo stiskněte OK k použití dostupného média.• Ruční oboustranný tisk. Naplnit zásobník 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.	Je-li tiskárna připravena, stiskněte tlačítko OK na Zřádkovém ovládacím panelu nebo klepněte na tlačítko OK na dotykovém ovládacím panelu.
<ul style="list-style-type: none">• Problém se spotřebním materiálem.• Instalujte kazetu.• Nekompatibilní kazeta.• Chráněná kazeta.• Neověřená tisková kazeta.	Vyjměte a znovu vložte tonerovou kazetu. Jestliže se chyba zobrazuje stále, jděte na stránku www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Kazeta je téměř prázdná.• Používá se použitá nebo padělaná kazeta.	Vyměňte ji za novou kazetu.

Stahování a instalace softwaru

POZNÁMKA: Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Způsob 1: Stáhnout ze stránky 123.hp.com/laserjet

1. Jděte na 123.hp.com/laserjet (Windows) nebo 123.hp.com (OS X) a klikněte na **Stáhnout**.
2. Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce a uložte soubor do počítače.
3. Spusťte soubor softwaru ze složky, kam byl uložen.
4. Při instalaci softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Když budete vyzváni k volbě typu připojení, vyberte vhodnou možnost.

Způsob 2: Stažení z webové stránky podpory tiskárny (Windows)

1. Jděte na stránku www.hp.com/support/ljM255.
2. Vyberte položku **Software a ovladače**.
3. Stáhněte software pro váš model tiskárny a operační systém.
4. Spusťte soubor softwaru ze složky, kam byl uložen.
5. Při instalaci softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Když budete vyzváni k volbě typu připojení, vyberte vhodnou možnost.

Způsob 1: HP Smart

Aplikace HP Smart umožňuje nastavení, tisk a další činnosti.

1. Naskenujte kód QR nebo navštivte stránku 123.hp.com.
2. Nainstalujte aplikaci HP Smart.
3. Spusťte aplikaci HP Smart a pomocí pokynů na obrazovce připojte tiskárnu, nastavte ji, vytiskněte úlohu atd.



Způsob 2: Funkce Wi-Fi Direct (pouze bezdrátové modely)

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje zařízením s podporou připojení Wi-Fi, jako jsou chytré telefony, tablety nebo počítače, navázat přímé bezdrátové připojení k tiskárně bez nutnosti bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. K síti Wi-Fi Direct se můžete připojit stejným způsobem, jako se zařízení podporující připojení Wi-Fi připojuje k nové bezdrátové síti nebo přístupovému bodu.

Povolení funkce Wi-Fi Direct

Chcete-li nastavit funkci Wi-Fi Direct z ovládacího panelu, postupujte následujícím způsobem:

1. **Zřádkové ovládací panely:** Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko **OK** a poté otevřete nabídku **Nastavení sítě**.

Dotykové ovládací panely: Na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko **Informace** o / připojení a otevřete následující nabídky:

- **Wi-Fi Direct**
- **Nastavení**
- **Zapnout/Vypnout**

2. Stiskněte položku nabídky **Zapnout**.

Vyhledání tiskárny

1. Zapněte v mobilním zařízení připojení Wi-Fi a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
2. Vyberte tiskárnu, jak je znázorněno na ovládacím panelu tiskárny.

Ukázkový název tiskárny: Direct-bb-HP M255 Laserjet

Další informace o mobilním tisku

Další informace o těchto a jiných operačních systémech (Chrome/Google Cloud Print) najdete na stránce www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting, případně můžete naskenovat kód QR.



Odstraňování potíží

Odstraňování potíží s bezdrátovým připojením

Ověřte, zda je tiskárna v dosahu bezdrátové sítě. U většiny sítí musí být tiskárna 30 m od bezdrátového přístupového bodu (bezdrátový směrovač). K dočasnému připojení tiskárny k počítači může být vyžadován kabel USB. Aby bylo možné zajistit správnou synchronizaci údajů o nastavení bezdrátového připojení, kabel USB nepřipojujte, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Postup obnovení nastavení sítě:

1. Odpojte kabel USB od tiskárny.
2. Provedte jeden z těchto kroků:
 - a. V případě tiskárny s Zřádkovým ovládacím panelem: Stiskněte a přidržte tlačítko bezdrátového připojení na ovládacím panelu tiskárny. Jakmile začnou společně blikat kontrolky LED Připraveno a Pozor , uvolněte tlačítko bezdrátového připojení .
 - b. V případě tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Na tiskárně přejděte do nabídky **Nastavení**, zvolte možnost **Nastavení sítě** a poté zvolte možnost **Obnovit výchozí nastavení/obnovit síťová nastavení**.Tiskárna automaticky obnoví výchozí nastavení sítě a restartuje se.
3. Jestliže kontrolka LED Připraveno svítí, pokračujte v instalaci softwaru.

Uživatelská příručka a další zdroje informací


Tato uživatelská příručka obsahuje informace o použití tiskárny a odstraňování souvisejících potíží. Je dostupná na stránce: Jděte na stránku www.hp.com/support/ljM255.

Kontrola aktualizací firmwaru

1. Jděte na stránku www.hp.com/support/ljM255.
2. Vyberte ze seznamu tiskárnu nebo kategorii a poté klikněte na položku **Ovladače**.
3. Vyberte operační systém a klikněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte možnost **Firmware** a klikněte na tlačítko **Stáhnout**.

Nápověda na ovládacím panelu (pouze modely s dotykovou obrazovkou)

Po stisknutí tlačítka nápovědy na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí témata nápovědy.



Bezdrátový tisk

Další informace o bezdrátovém tisku a nastavení bezdrátového tisku naleznete na stránce www.hp.com/go/wirelessprinting.



Български..... 3

Hrvatski..... 6

Čeština..... 9

Ελληνικά 12

Magyar 15

Polski..... 18

Română..... 21

Srpski 24

Slovenčina..... 27

Slovenščina ... 30

Türkçe..... 33

Українська.... 36

العربية..... 39



Color LaserJet Pro M255-M256


Οδηγός αναφοράς


Χρειάζεστε βοήθεια; -  Απαντήσεις σε συνήθεις απορίες

Για απαντήσεις σε συνήθεις απορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/ljM255FAQ ή σαρώστε τον κωδικό QR.




Όψη πίνακα ελέγχου LED 2 γραμμών



- | | |
|---|--|
| 1 | Εμφάνιση πίνακα ελέγχου δύο γραμμών |
| 2 | Κουμπί OK |
| 3 | Κουμπί ◀ αριστερού βέλους |
| 4 | Κουμπί βέλους επιστροφής ↶ |
| 5 | Κουμπί ασύρματης λειτουργίας  (μόνο για μοντέλο με ασύρματη λειτουργία) |
| 6 | Κουμπί Ακύρωση X |
| 7 | Κουμπί ▶ δεξιού βέλους |

Όψη πίνακα ελέγχου οθόνης αφής



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Κουμπί επιστροφής |
| 2 | Κουμπί αρχικής οθόνης |
| 3 | Κουμπί βοήθειας |
| 4 | Έγχρωμη οθόνη αφής |
| 5 | Ένδειξη οθόνης αρχικής σελίδας |

Σύνδεση ασύρματου δικτύου (μόνο για μοντέλα με ασύρματη λειτουργία)

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής για να ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεσή σας:

Σημείωση: Πριν ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεσή σας, αποσυνδέστε μονάδες USB ή καλώδια δικτύου από τον εκτυπωτή σας.

1. Πατήστε το εικονίδιο **Ασύρματη σύνδεση**, πατήστε το **Δίκτυο Wi-Fi για να το απενεργοποιήσετε** και έπειτα πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε το **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης** και επιλέξτε το όνομα του δικτύου σας από τη λίστα διαθέσιμων ασύρματων δικτύων.

Μήνυμα σφάλματος του πίνακα ελέγχου

Μήνυμα σφάλματος	Λύση
Φόρτωση χαρτιού	Τοποθέτηση χαρτιού.
<ul style="list-style-type: none">• Προετοιμασία...• Καθαρισμός σε εξέλιξη...• Εκτύπωση... Λειτουργία ψύξης	Δεν απαιτείται ενέργεια.
Θύρα ανοικτή	Ασφαλίστε όλες τις θύρες.
<ul style="list-style-type: none">• Εμπλοκή στον δίσκο 1. Αποκαταστήστε την εμπλοκή και πατήστε OK.• Εμπλοκή στην περιοχή του δοχείου γραφίτη. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε το δοχείο γραφίτη. Αποκαταστήστε την εμπλοκή.	Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
<ul style="list-style-type: none">• Μη αυτόματη τροφοδοσία. Plain, Letter. Ή πατήστε OK για χρήση του διαθέσιμου μέσου.• Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 1. Πατήστε OK για να συνεχίσετε.	Πατήστε το πλήκτρο OK στην οθόνη ελέγχου 2 γραμμών ή πατήστε OK στον πίνακα ελέγχου της οθόνης αφής, όταν είστε έτοιμοι.
<ul style="list-style-type: none">• Πρόβλημα παροχής.• Εγκαταστήστε δοχείο γραφίτη.• Μη συμβατό δοχείο γραφίτη.• Προστατευμένο δοχείο γραφίτη.• Μη εγκεκριμένο δοχείο γραφίτη.	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το δοχείο γραφίτη. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα, μεταβείτε στη σελίδα www.hp.com/support/lijM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Πολύ χαμηλή στάθμη δοχείου.• Χρησιμοποιείται μεταχειρισμένο ή μη γνήσιο δοχείο γραφίτη.	Αντικαταστήστε με νέο δοχείο.

Λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί να το κάνετε.



Μέθοδος 1: Λήψη από τη σελίδα 123.hp.com/laserjet

1. Μεταβείτε στη σελίδα 123.hp.com/laserjet (Windows) ή 123.hp.com (OS X) και κάντε κλικ στο **Λήψη**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες και, στη συνέχεια, τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη, για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή.
3. Ανοίξτε το αρχείο λογισμικού από τον φάκελο στον οποίο το έχετε αποθηκεύσει.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
5. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τύπο σύνδεσης, ορίστε την κατάλληλη επιλογή για τον τύπο της σύνδεσης.



Μέθοδος 2: Λήψη από την ιστοσελίδα υποστήριξης του προϊόντος (Windows)

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/lijM255.
2. Επιλέξτε **Λογισμικό και προγράμματα οδηγίας**.
3. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού για το μοντέλο εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημά σας.
4. Ανοίξτε το αρχείο λογισμικού από τον φάκελο στον οποίο το έχετε αποθηκεύσει.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
6. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τύπο σύνδεσης, ορίστε την κατάλληλη επιλογή για τον τύπο της σύνδεσης.

Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών

Μέθοδος 1: HP Smart

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HP Smart για ρύθμιση, εκτύπωση και για περισσότερες επιλογές.

1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή μεταβείτε στη διεύθυνση 123.hp.com.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή HP Smart.
3. Εκτελέστε την εφαρμογή HP Smart και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη σύνδεση, ρύθμιση, εκτύπωση και για περισσότερες επιλογές.



Μέθοδος 2: Wi-Fi Direct (μόνο σε μοντέλα με ασύρματη λειτουργία)

Η λειτουργία Wi-Fi Direct επιτρέπει σε συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi, όπως smartphone, tablet ή υπολογιστές, να συνδέονται απευθείας στον εκτυπωτή μέσω σύνδεσης ασύρματου δικτύου, χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης. Συνδεθείτε στο σήμα Wi-Fi Direct του εκτυπωτή με τον ίδιο τρόπο που οι συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi συνδέονται σε ένα νέο ασύρματο δίκτυο ή hotspot.

Ενεργοποίηση του Wi-Fi Direct

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Wi-Fi Direct από τον πίνακα ελέγχου, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. **Πίνακας ελέγχου 2 γραμμών:** Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **OK** και κατόπιν ανοίξτε το μενού **Ρύθμιση δικτύου**.

Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής: Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **Πληροφορίες σύνδεσης** και ανοίξτε τα παρακάτω μενού:

- **Wi-Fi Direct**
- **Ρυθμίσεις**
- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**

2. Πατήστε το **On** (Ενεργοποίηση) στο μενού.

Ανακαλύψτε τον εκτυπωτή

1. Εάν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, ενεργοποιήστε το Wi-Fi και πραγματοποιήστε αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή όπως φαίνεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. **Παράδειγμα ονόματος εκτυπωτή:** Direct-bb-HP M255 Laserjet

Περισσότερες πληροφορίες για την εκτύπωση από φορητές συσκευές

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτά και άλλα λειτουργικά συστήματα (Chrome/Google Cloud Print), μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting ή σαρώστε τον κωδικό QR.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου. Στα περισσότερα δίκτυα, ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 30 m (100 πόδια) από το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητή). Για την προσωρινή σύνδεση του εκτυπωτή και του υπολογιστή ενδέχεται να χρειάζεται ένα καλώδιο USB. Για να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες ρύθμισης της ασύρματης σύνδεσης συγχρονίζονται σωστά, μη συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου:

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή.
2. Ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:
 - a. Για εκτυπωτή με πίνακα ελέγχου 2 γραμμών: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Ασύρματης λειτουργίας** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Όταν η δίοδος εκπομπής φωτός **Ετοιμότητας** και η δίοδος εκπομπής φωτός **Προσοχής** ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, απελευθερώστε το κουμπί **Ασύρματης λειτουργίας** .
 - b. Για εκτυπωτή με πίνακα ελέγχου οθόνης αφής: Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις** του εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και στη συνέχεια επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογών/Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**.

Ο εκτυπωτής θα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικτύου αυτόματα και θα επανεκκινήσει.

3. Όταν είναι ενεργοποιημένη η δίοδος εκπομπής φωτός **Ετοιμότητας** , συνεχίστε με την εγκατάσταση του λογισμικού.

Οδηγίες χρήσης και πρόσθετες πηγές υποστήριξης


Ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Είναι διαθέσιμος στο Web: Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/liM255.

Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/liM255.
2. Επιλέξτε εκτυπωτή ή κατηγορία από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Drivers** (Προγράμματα οδηγησης).
3. Επιλέξτε λειτουργικό σύστημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).
4. Επιλέξτε **Firmware** (Υλικολογισμικό) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Download** (Λήψη).

Βοήθεια πίνακα ελέγχου (μόνο στα μοντέλα με οθόνη αφής)

Πατήστε το κουμπί **Help** (Βοήθεια) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να αποκτήσετε πρόσβαση στα θέματα της βοήθειας.



Ασύρματη εκτύπωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη εκτύπωση και τη ρύθμιση της ασύρματης λειτουργίας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M255-M256

Hivatkozási kézikönyv


Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina	30
Türkçe.....	33
Українська.....	36
العربية.....	39

Segítségre van szüksége? – GYIK

A gyakran ismételt kérdéseket a www.hp.com/support/ljM255FAQ webhelyen, illetve a QR-kód beolvasásával tekintheti meg.




2 soros LCD-kezelőpanel



- | | |
|---|--|
| 1 | 2 soros kezelőpanel kijelzője |
| 2 | OK gomb |
| 3 | Balra mutató nyíl ◀ gomb |
| 4 | Vissza nyíl ↶ gomb |
| 5 | Vezeték nélküli ☎ gomb (csak vezeték nélküli típusok esetében) |
| 6 | Mégse ✕ gomb |
| 7 | Jobbra mutató nyíl ▶ gomb |

Érintőképernyős kezelőpanel nézete



- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Vissza gomb |
| 2 | Kezdőlap gomb |
| 3 | Súgó gomb |
| 4 | Színes érintőképernyő |
| 5 | Kezdőképernyő-jelző |

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (csak vezeték nélküli típusok esetén)

Használja az érintőképernyős vezérlőpanelt a vezeték nélküli kapcsolat beállításához:

Megjegyzés: Mielőtt beállítja a vezeték nélküli kapcsolatot, csatlakoztasson le minden USB- vagy hálózati kábelt a nyomtatóról.

1. Érintse meg a **Vezeték nélküli** ikont, érintse meg a **Hálózati Wi-Fi** ki lehetőséget, majd a **Beállítás** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Vezeték nélküli beállítási varázsló** lehetőséget, majd válassza ki a hálózat nevét a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listájából.

Kezelőpanel hibaüzenetei

Hibaüzenet	Megoldás
Tegyén be papírt	Helyezzen be papírt.
<ul style="list-style-type: none">• Inicializálás...• Tisztítás...• Nyomtatás... Lehútési mód	Nem szükséges intézkedni.
Nyitott ajtó	Csukjon be minden ajtót.
<ul style="list-style-type: none">• Elakadás az 1. tálcában Távolítsa el a papírt, majd nyomja meg az OK gombot.• Elakadás a kazetta területén. Nyissa fel a felső fedelet, és távolítsa el a festékkazettát. Szüntesse meg az elakadást.	Olvassa el a Használati útmutató vonatkozó részét.
<ul style="list-style-type: none">• Kézi adagolás. Normál papír, Letter. Vagy nyomja meg az OK gombot a rendelkezésre álló adathordozó használatához.• Kézi kétoldalas. Töltse meg a 1. tálcát. A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.	Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot a 2 soros kezelőpanelen, vagy koppintson az OK lehetőségre a kezelőpanel érintőképernyőjén.
<ul style="list-style-type: none">• Készletprobléma.• Telepítse a festékkazettát.• Nem kompatibilis festékkazetta.• Védet festékkazetta.• Nem engedélyezett festékkazetta.	Vegye ki, majd helyezze vissza a festékkazettát. Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a www.hp.com/support/ljM255 webhelyet.
<ul style="list-style-type: none">• A kazetta szintje nagyon alacsony.• Használt vagy hamisított kazetta van használatban.	Cserélje ki új festékkazettával.

A szoftver letöltése és telepítése

MEGJEGYZÉS: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a rendszer fel nem szólítja erre.



1. módszer: Letöltés a 123.hp.com/laserjet webhelyről

1. Lépjen a 123.hp.com/laserjet (Windows) vagy a 123.hp.com (OS X) webhelyre, majd kattintson a **Letöltés** linkre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és üzeneteket a fájl számítógépre történő elmentéséhez.
3. Indítsa el a szoftverfájlt abból a mappából, amelybe mentette.
4. Telepítse a szoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
5. Amikor a telepítő a csatlakozás típusának kiválasztására kéri, válassza ki a kapcsolat típusának megfelelő lehetőséget.



2. módszer: Letöltés a nyomtatótámogatási webhelyről (Windows)

1. Látogasson el a www.hp.com/support/ljM255 webhelyre.
2. Válassza a **Software and Drivers** (Szoftverek és illesztőprogramok) lehetőséget.
3. Töltse le a nyomtatómodellnek és az operációs rendszernek megfelelő szoftvert.
4. Indítsa el a szoftverfájlt abból a mappából, amelybe mentette.
5. Telepítse a szoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
6. Amikor a telepítő a csatlakozás típusának kiválasztására kéri, válassza ki a kapcsolat típusának megfelelő lehetőséget.

1. módszer: HP Smart

A HP Smart alkalmazás segítségével megadhatja a beállításokat, nyomtathat, és számos egyéb feladatot is elvégezhet.

1. Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a 123.hp.com webhelyre.
2. Telepítse a HP Smart alkalmazást.
3. Indítsa el a HP Smart alkalmazást, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve alakítsa ki a kapcsolatot, adja meg a beállításokat, nyomtasson stb.



2. módszer: Wi-Fi Direct (csak vezeték nélküli modellek esetében)

A Wi-Fi Direct kapcsolat lehetővé teszi a Wi-Fi kapcsolatra képes eszközök (például okostelefonok, táblagépek és számítógépek) számára, hogy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot létesítsenek a nyomtatóval, anélkül, hogy vezeték nélküli útválasztót vagy hozzáférési pontot használnának. Úgy csatlakozhat a Wi-Fi Direct vezeték nélküli hálózathoz, mint ahogyan Wi-Fi kapcsolatra képes eszközt bármelyik új vezeték nélküli hálózathoz vagy hozzáférési ponthoz csatlakoztatja.

A Wi-Fi Direct engedélyezése

A Wi-Fi Direct nyomtatási funkciót az alábbi lépésekkel állíthatja be a kezelőpanelről:

1. **2 soros kezelőpanelek:** A nyomtató kezelőpaneljén nyomja le az **OK** gombot, és nyissa meg a **Hálózati beállítások** menüt.

Érintőképernyős kezelőpanelek: A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Connection Information** (Kapcsolati adatok)  /  gombot, majd nyissa meg a következő menüket:

- **Wi-Fi Direct**
- **Beállítások**
- **Be/Ki**

2. Érintse meg a **Be** menüpontot.

A nyomtató észlelése

1. Mobilszközén kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, és keresse meg a vezeték nélküli hálózatokat.
2. A nyomtató kezelőpaneljén látható információk alapján válassza ki a nyomtatót. **Példa a nyomtatónévre:** Direct-bb-HP M255 Laserjet

Tudjon meg többet a mobil nyomtatásról

Ha többet szeretne megtudni ezekről, illetve más operációs rendszerekről (Chrome/Google Cloud Print), keresse fel a www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting webhelyet, vagy olvassa be a QR-kódot.








Hibaelhárítás

Vezeték nélküli kapcsolattal kapcsolatos hibaelhárítás

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató a vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül van. A legtöbb hálózat esetében a készülék nem lehet 30 méternél távolabb a vezeték nélküli hozzáférési ponttól (a vezeték nélküli útválasztótól). A nyomtató és a számítógép közötti ideiglenes kapcsolat kialakításához USB-kábelre lehet szükség. A vezeték nélküli beállítások megfelelő szinkronizálása érdekében csak akkor csatlakoztassa az USB-kábelt, ha arra a rendszer felszólítja.

A következő lépésekkel állíthatja vissza a hálózati beállításokat:

1. Húzza ki az USB-kábelt a nyomtatóból.
2. Kövesse az alábbi lépések egyikét:
 - a. 2 soros kezelőpanellel rendelkező nyomtató esetén: Tartsa lenyomva a Vezeték nélküli  gombot a nyomtató kezelőpaneljén. Ha az Üzemkész  LED és a Figyelmeztető  LED egyszerre villogni kezd, engedje fel a Vezeték nélküli  gombot.
 - b. Érintőképernyős kezelőpanellel rendelkező nyomtató esetén: A nyomtató **Setup** (Beállítás) menüjében válassza a **Network Setup** (Hálózati beállítás) lehetőséget, majd a **Restore Defaults/Restore Network Settings** (Alapértelmezések visszaállítása / Hálózati beállítások visszaállítása) elemet.A nyomtató automatikusan visszaállítja a hálózati alapbeállításokat, és újraindul.
3. Ha az Üzemkész  LED világít, folytassa a szoftver telepítését.


Használati útmutató és további támogatási erőforrások


A használati útmutató a nyomtató használatáról és a hibák elhárításáról nyújt tájékoztatást. Az útmutató megtalálható az interneten: Látogasson el a www.hp.com/support/lijM255 webhelyre.

Firmware-frissítések keresése

1. Látogasson el a www.hp.com/support/lijM255 webhelyre.
2. Jelöljön ki a listából egy nyomtatót vagy egy kategóriát, majd kattintson a **Drivers** (Illesztőprogramok) lehetőségre.
3. Válassza ki az operációs rendszert, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
4. Válassza a **Firmware** lehetőséget, majd kattintson a **Download** (Letöltés) gombra.

A kezelőpanel sűgője (csak érintőképernyős modellek esetén)

A sűgő témaköreit a nyomtató kezelőpaneljén található Sűgő  gomb megérintésével tekintheti meg.



Vezeték nélküli nyomtatás

A vezeték nélküli nyomtatással és a vezeték nélküli beállításokkal kapcsolatos további információért látogasson el a www.hp.com/go/wirelessprinting webhelyre.





Color LaserJet Pro M255-M256

Skrócony podręcznik


Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina ...	30
Türkçe.....	33
Українська....	36
العربية.....	39

Potrzebujesz pomocy? – Często zadawane pytania

Często zadawane pytania znajdziesz pod adresem www.hp.com/support/ljM255FAQ lub po zeskanowaniu kodu QR.




2-wierszowy panel sterowania LCD



1	Wyświetlacz 2-wierszowego panelu sterowania
2	Przycisk OK
3	Przycisk strzałki w lewo ◀
4	Przycisk strzałki wstecz ↶
5	Przycisk połączenia bezprzewodowego (tylko model bezprzewodowy)
6	Przycisk Anuluj ✕
7	Przycisk strzałki w prawo ▶

Widok panelu sterowania z ekranem dotykowym



1	Przycisk Wstecz
2	Przycisk ekranu głównego
3	Przycisk Pomoc
4	Kolorowy ekran dotykowy
5	Wskaźnik ekranowy strony głównej

Połączenie z siecią bezprzewodową (tylko modele z obsługą sieci bezprzewodowej)

Użyj panelu sterowania z ekranem dotykowym, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe:

Uwaga: Przed skonfigurowaniem połączenia bezprzewodowego odłącz od drukarki wszystkie kable USB oraz kable sieciowe.

1. Dotknij ikony **Sieci bezprzewodowej**, dotknij **Sieć Wi-Fi wyłączona**, a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.
2. Dotknij opcji **Narzędzie konfiguracji sieci bezprzewodowej**, a następnie wybierz nazwę swojej sieci z listy dostępnych sieci bezprzewodowych.

Komunikat błędu na panelu sterowania

Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
Załaduj papier	Włóż papier.
<ul style="list-style-type: none">• Inicjalizacja...• Czyszczenie...• Drukowanie... Tryb chłodzenia	Brak działania do podjęcia.
Drzwi są otwarte	Zamknij wszystkie drzwi.
<ul style="list-style-type: none">• Zacięcie w podajniku 1. Usuń zacięcie i naciśnij OK.• Zacięcie papieru w obszarze kasety drukującej. Otwórz górną pokrywę i wyjmij kasetę z tonerem. Usuń zacięcie.	Skorzystaj z Przewodnika użytkownika.
<ul style="list-style-type: none">• Podawanie ręczne. Zwykły, Letter. Lub naciśnij OK, aby używać dostępnych materiałów.• Ręczny druk dwustronny. Załaduj podajnik 1. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.	Naciśnij przycisk OK na 2-wierszowym panelu sterowania lub naciśnij OK na ekranie dotykowym, gdy będzie można kontynuować.
<ul style="list-style-type: none">• Problem z materiałami.• Zainstaluj kasetę.• Niekompatybilna kasetka.• Zabezpieczona kasetka.• Nieautoryzowana kasetka.	Wyjmij i ponownie załaduj kasetę z tonerem. Jeśli problem będzie się nadal pojawiać, przejdź na stronę www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Bardzo niska zawartość kasetki.• Używana lub podrobiona kasetka w użyciu.	Wymień na nową kasetę.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

UWAGA: Nie należy podłączać kabla USB, dopóki nie pojawi się odpowiedni monit.



Sposób 1: Pobierz ze strony 123.hp.com/laserjet

1. Przejdź na stronę 123.hp.com/laserjet (system Windows) lub 123.hp.com (system OS X) i kliknij **Pobierz**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i monitami, aby zapisać plik na komputerze.
3. Uruchom oprogramowanie z folderu, w którym zostało ono zapisane.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
5. Gdy wyświetli się monit o wybranie typu połączenia, wybierz odpowiednią opcję.



Sposób 2: Pobranie ze strony internetowej wsparcia drukarki (system Windows)

1. Przejdź na stronę www.hp.com/support/ljM255.
2. Wybierz **Oprogramowanie i sterowniki**.
3. Pobierz oprogramowanie dla swojego modelu drukarki i systemu operacyjnego.
4. Uruchom oprogramowanie z folderu, w którym zostało ono zapisane.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
6. Gdy wyświetli się monit o wybranie typu połączenia, wybierz odpowiednią opcję.

Drukowanie z urządzeń przenośnych

Sposób 1: HP Smart

Użyj aplikacji HP Smart, aby skonfigurować drukarkę, drukować i korzystać z innych funkcji.

1. Zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę 123.hp.com.
2. Zainstaluj aplikację HP Smart.
3. Uruchom aplikację HP Smart i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się z drukarką, skonfigurować ją, drukować i korzystać z innych funkcji.




Sposób 2: Wi-Fi Direct (tylko modele z obsługą sieci bezprzewodowej)

Usługa Wi-Fi Direct umożliwia urządzeniom z łącznością Wi-Fi, takim jak smartfony, tablety czy komputery, uzyskiwanie połączenia bezprzewodowego bezpośrednio z drukarką bez konieczności używania routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Połącz się z sygnałem Wi-Fi Direct drukarki w taki sam sposób, jak łączy się urządzenia obsługujące Wi-Fi z nową siecią bezprzewodową lub hotspotem.

Włączanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego

Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi Direct za pomocą panelu sterowania, należy wykonać poniższe czynności:

1. **2-wierszowe panele sterowania:** Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk **OK**, a następnie otwórz menu **Konfiguracja sieci**.
Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku **Informacje o połączeniu**  i otwórz następujące menu:
 - **Wi-Fi Direct**
 - **Ustawienia**
 - **Wł./Wyt.**
2. Dotknij opcji menu **Wł.**

Wykrywanie drukarki

1. Na urządzeniu przenośnym włącz funkcję łączności bezprzewodowej i wyszukaj sieci bezprzewodowe.
2. Wybierz nazwę drukarki zgodną z nazwą widoczną na panelu sterowania drukarki. **Przykładowa nazwa drukarki:** Direct-bb-HP M255 LaserJet

Dowiedz się więcej o drukowaniu z urządzeń przenośnych

Dodatkowe informacje na temat tych i innych systemów operacyjnych (Chrome/Google Cloud Print) można uzyskać na stronie www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting lub po zeskanowaniu kodu QR.







Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją połączenia bezprzewodowego

Sprawdź, czy drukarka znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. W przypadku większości sieci drukarka musi się znajdować w odległości maks. 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). Kabel USB może być potrzebny do tymczasowego połączenia drukarki z komputerem. Aby informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej zostały poprawnie zsynchronizowane, nie podłączaj kabla USB, dopóki nie pojawi się odpowiedni monit.

Postępuj według tych kroków, aby przywrócić ustawienia sieci:

1. Odłącz kabel USB od drukarki.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - a. Dla drukarki z 2-wierszowym panelem sterowania: Wciśnij i przytrzymaj przycisk sieci bezprzewodowej  na panelu sterowania drukarki. Gdy kontrolki LED Gotowości  i Ostrzeżenia  zaczną razem migać, zwolnij przycisk sieci bezprzewodowej .
 - b. Dla drukarki z Panelem sterowania z ekranem dotykowym: Przejdź do menu **Konfiguracja** na swojej drukarce, wybierz **Konfiguracja sieci**, a następnie wybierz **Przywróć domyślne/Przywróć domyślne ustawienia sieci**.

Drukarka automatycznie przywróci domyślne ustawienia sieci i uruchomi się ponownie.

3. Gdy kontrolka LED gotowości  zaświeci się, kontynuuj instalowanie oprogramowania.

Podręcznik użytkownika i dodatkowe materiały pomocy


Podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat korzystania z drukarki oraz rozwiązywania problemów. Można go pobrać z sieci: Przejdź na stronę www.hp.com/support/ljM255.

Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

1. Przejdź na stronę www.hp.com/support/ljM255.
2. Wybierz drukarkę lub kategorię z listy, a następnie kliknij opcję **Sterowniki**.
3. Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk **Dalej**.
4. Wybierz **Oprogramowanie układowe** i kliknij przycisk **Pobierz**.

Pomoc panelu sterowania (tylko modele z ekranem dotykowym)

Dotknij przycisku Pomoc  na panelu sterowania drukarki, aby przejść do tematów Pomocy.



Druk bezprzewodowy

Więcej informacji na temat drukowania bezprzewodowego i konfiguracji sieci bezprzewodowej można znaleźć na stronie www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M255-M256

Ghid de referință


Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina	30
Türkçe.....	33
Українська.....	36
العربية.....	39

Aveți nevoie de ajutor? - ❗ Întrebări frecvente

Pentru întrebări frecvente, accesați www.hp.com/support/ljM255FAQ sau scanați codul QR.




Panou de control cu LCD cu două linii



- | | |
|---|---|
| 1 | Afișaj panou de control cu două linii |
| 2 | Butonul OK |
| 3 | Butonul săgeată stânga ◀ |
| 4 | Butonul săgeată înapoi ↶ |
| 5 | Butonul Wireless (numai la modelele wireless) |
| 6 | Butonul Anulare ✕ |
| 7 | Buton săgeată dreapta ▶ |

Panou de control cu ecran tactil



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Butonul Înapoi |
| 2 | Butonul Ecran principal |
| 3 | Butonul Ajutor |
| 4 | Ecran tactil color |
| 5 | Indicator ecran de pornire |

Conexiune de rețea wireless (numai la modelele cu conectivitate wireless)

Utilizați panoul de control cu ecran tactil pentru a configura conexiunea wireless:

Notă: Înainte de a configura conexiunea wireless, deconectați orice cabluri USB sau cabluri de rețea de la imprimantă.

1. Atingeți pictograma **Wireless**, atingeți **Wi-Fi rețea dezactivat**, apoi atingeți **Setare**.
2. Atingeți **Expert de configurare wireless**, apoi selectați numele rețelei dvs. din lista de rețele wireless disponibile.

Mesaj de eroare panou de control

Mesaj eroare	Soluție
Încărcați hârtie	Introduceți hârtie.
<ul style="list-style-type: none">• Inițializare...• Curățare...• Imprimare... Mod de răcire	Nicio acțiune de întreprins.
Ușa este deschisă	Securizați toate ușile.
<ul style="list-style-type: none">• Blocaj în tava 1. Curățați blocajul și apoi apăsați OK.• Blocaj în zona cartușului. Deschideți capacul frontal și scoateți cartușul. Curățați blocajul.	Consultați ghidul utilizatorului.
<ul style="list-style-type: none">• Alimentare manuală. Simplu, scrisoare. Sau apăsați OK pentru a utiliza resursele media disponibile.• Duplex manual. Încărcați tava 1. Apăsați OK pentru a continua.	Apăsați butonul OK de pe panoul de control cu două linii sau atingeți OK pe panoul de control al ecranului tactil când este pregătită.
<ul style="list-style-type: none">• Problemă consumabil.• Instalați cartușul.• Cartuș incompatibil.• Cartuș protejat.• Cartuș neautorizat.	Scoateți și reintroduceți cartușul de toner. Dacă eroarea încă apare, accesați www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Cartușul are un nivel foarte scăzut.• Cartușul în uz este uzat sau contrafăcut.	Înlocuiți cu un cartuș nou.

Descărcarea și instalarea software-ului

NOTĂ: Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită acest lucru.

Metoda 1: Descărcați de pe 123.hp.com/laserjet

1. Accesați 123.hp.com/laserjet (Windows) sau 123.hp.com (OS X) și faceți clic pe **Download** (Descărcare).
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran și apoi solicitarea de a salva fișierul în computer.
3. Lansați fișierul software din folderul în care a fost salvat.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.
5. Când vi se solicită să selectați un tip de conexiune, selectați opțiunea corespunzătoare pentru tipul de conexiune.

Metoda 2: Descărcarea de pe site-ul web de asistență pentru imprimantă (Windows)

1. Accesați www.hp.com/support/ljM255.
2. Selectați **Software și drivere**.
3. Descărcați software-ul pentru modelul de imprimantă și sistemul dvs. de operare.
4. Lansați fișierul software din folderul în care a fost salvat.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.
6. Când vi se solicită să selectați un tip de conexiune, selectați opțiunea corespunzătoare pentru tipul de conexiune.

Imprimarea de pe dispozitive mobile

Metoda 1: HP Smart

Utilizați aplicația HP Smart pentru configurare, imprimare și multe altele.

1. Scanați codul QR sau accesați 123.hp.com.
2. Instalați aplicația HP Smart.
3. Rulați aplicația HP Smart și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru conectare, configurare, imprimare și multe altele.




Metoda 2: Wi-Fi Direct (numai la modelele cu conectivitate wireless)

Wi-Fi Direct permite dispozitivelor cu funcție Wi-Fi, precum telefoane inteligente, tablete sau computere, să efectueze o conexiune de rețea wireless direct la imprimantă, fără a utiliza un router wireless sau un punct de acces. Conectați-vă la semnalul Wi-Fi Direct al imprimantei în același mod în care vă conectați dispozitivele cu funcție Wi-Fi la o nouă rețea wireless sau la un nou hotspot.

Activarea funcției Wi-Fi Direct

Pentru a configura Wi-Fi Direct din panoul de control, finalizați pașii următori:

1. **Panourile de control cu 2 rânduri:** De la panoul de control al imprimantei, apăsați butonul **OK** și apoi deschideți meniul **Configurare rețea**.

Panourile de control cu ecran tactil: În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeți butonul **Informații conexiune** , apoi deschideți următoarele meniuri:

- **Wi-Fi Direct**
- **Setări**
- **Activat/Dezactivat**

2. Atingeți elementul de meniu **On** (Activat).

Descoperirea imprimantei

1. De la dispozitivul mobil, activați funcția Wi-Fi și căutați rețele wireless.
2. Selectați imprimanta, așa cum este afișată pe panoul de control al imprimantei. **Exemplu de nume de imprimantă:** Direct-bb-HP M255 Laserjet

Aflați mai multe despre imprimarea de pe dispozitive mobile

Pentru informații suplimentare despre acestea și alte sisteme de operare (Chrome/Google Cloud Print), accesați www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting sau scanați codul QR.










Depanare

Depanarea conexiunii wireless

Verificați dacă imprimanta se află în aria de acoperire a rețelei wireless. Pentru majoritatea rețelelor, imprimanta trebuie să se afle la 30 m (100 ft) de punctul de acces wireless (router-ul wireless). Pentru conectarea temporară a imprimantei la computer, este posibil să fie necesar un cablu USB. Pentru a asigura sincronizarea corectă a informațiilor de configurare wireless, nu conectați cablul USB înainte de a vi se solicita acest lucru.

Urmați acești pași pentru a restabili setările rețelei:

1. Scoateți cablul USB din imprimantă.
2. Urmați unul dintre acești pași:
 - a. Pentru o imprimantă cu panou de control cu două linii: Țineți apăsat butonul Wireless  de pe panoul de control al imprimantei. Atunci când LED-ul  Pregătit și LED-ul  Atenție  luminează intermitent în același timp, eliberați butonul Wireless .
 - b. Pentru o imprimantă cu panou de control cu ecran tactil: Accesați meniul **Configurare** de pe imprimantă, selectați **Configurare rețea**, apoi selectați **Restabilire la setările implicite/Restabilire setări rețea**.Imprimanta va restabili automat rețeaua implicită și va reporni.
3. Când LED-ul  Pregătit  este aprins, continuați instalarea software-ului.


Ghidul utilizatorului și resursele suplimentare de asistență


Ghidul utilizatorului include informații despre utilizarea și depanarea imprimantei. Acesta este disponibil pe pagina web: Accesați www.hp.com/support/lijM255.

Verificați actualizările de firmware

1. Accesați www.hp.com/support/lijM255.
2. Selectați o imprimantă sau o categorie din listă, apoi faceți clic pe **Driver**.
3. Selectați sistemul de operare și faceți clic pe butonul **Următorul**.
4. Selectați **Firmware** și faceți clic pe butonul **Descărcare**.

Butonul Ajutor de pe panoul de control (numai la modelele cu ecran tactil)

Atingeți butonul Ajutor  de pe panoul de control al imprimantei, pentru a accesa subiectele secțiunii Ajutor.



Imprimarea wireless

Pentru mai multe informații despre imprimarea wireless și despre configurarea wireless, accesați www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M255-M256

Referentni vodič


Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina ...	30
Türkçe.....	33
Українська....	36
العربية.....	39

Potrebna vam je pomoć? – najčešća pitanja

Odgovore na najčešća pitanja potražite na lokaciji www.hp.com/support/ljM255FAQ ili skenirajte QR kôd.




Prikaz LCD kontrolne table u dva reda



- | | |
|---|---|
| 1 | Ekran kontrolne table u 2 reda |
| 2 | Dugme OK |
| 3 | Dugme ◀ sa strelicom nalevo |
| 4 | Dugme ↶ sa strelicom unazad |
| 5 | Dugme za bežičnu mrežu (samo za bežične modele) |
| 6 | Dugme ✕ Otkazi |
| 7 | Dugme ▶ sa strelicom nadesno |

Prikaz kontrolne table na ekranu osetljivom na dodir



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Dugme Nazad |
| 2 | Dugme za glavni ekran |
| 3 | Dugme za pomoć |
| 4 | Ekran u boji osetljiv na dodir |
| 5 | Indikator ekrana početne stranice |

Povezivanje preko bežične mreže (samo bežični modeli)

Koristite kontrolnu tablu sa ekranom osetljivim na dodir da biste podesili bežičnu vezu:

Napomena: Pre podešavanja bežične veze, isključite sve USB ili mrežne kablove iz štampača.

1. Dodirnite ikonu **Wireless** (Bežični), zatim **Network Wi-Fi** (Mrežni Wi-Fi) **off** (isključeno), pa onda dodirnite **Setting** (Podešavanje).
2. Dodirnite **Wireless Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje bežične veze), a zatim izaberite ime mreže sa liste dostupnih bežičnih mreža.

Poruke o grešci na kontrolnoj tabli

Poruka o grešci	Rešenje
Load Paper (Umetnite papir)	Umetnite papir.
<ul style="list-style-type: none">• Initializing... (Pokretanje...)• Cleaning... (Čišćenje...)• Printing... (Štampanje...) Cool down mode (Režim hlađenja)	Ne morate ništa da preduzmete.
Door is open (Vratanca su otvorena)	Zatvorite sva vratanca.
<ul style="list-style-type: none">• Zaglavljen papir u ležištu 1. Clear jam and then press OK. (Uklonite zaglavljene papir i pritisnite dugme OK.)• Jam in cartridge area. (Zaglavljene papir u području kertridža.) Open top cover and remove cartridge. (Otvorite gornji poklopac i uklonite kertridž.) Clear jam. (Uklonite zaglavljene papir.)	Pogledajte vodič za korisnike.
<ul style="list-style-type: none">• Manual Feed. (Ručno umetanje.) Plain, Letter. (Običan format, format pisma.) Or press OK to use available media. (Ili pritisnite dugme OK da biste koristili dostupne medije.)• Manual Duplex. (Ručno dvostrano.) Load tray 1. (Stavite papir u ležište 1.) Press OK to continue. (Pritisnite dugme OK da biste nastavili.)	Pritisnite dugme OK na kontrolnoj tabli u dva reda ili dodirnite OK na kontrolnoj tabli sa ekranom osetljivim na dodir kada budete spremni.
<ul style="list-style-type: none">• Supply problem. (Problem sa potrošnim materijalom.)• Install cartridge. (Postavite kertridž.)• Incompatible cartridge. (Nekompatibilan kertridž.)• Protected cartridge. (Zaštićeni kertridž.)• Unauthorized cartridge. (Neodgovarajući kertridž.)	Izvadite i ponovo umetnite kertridž sa tonerom. Ako se greška i dalje pojavljuje, posetite lokaciju www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Cartridge is very low. (Kertridž je pri kraju.)• Used or counterfeit cartridge in use. (Koristi se iskorišćeni ili falsifikovani kertridž.)	Stavite novi kertridž.

Preuzimanje i instaliranje softvera

NAPOMENA: Nemojte da povezujete USB kabl dok se od vas to ne zatraži.

Prvi način: Preuzimanje sa lokacije 123.hp.com/laserjet

1. Posetite lokaciju 123.hp.com/laserjet (Windows) ili 123.hp.com (OS X), a zatim kliknite na **Download** (Preuzmi).
2. Pratite uputstva na ekranu, kao i odzivnike da biste sačuvali datoteku na računaru.
3. Pokrenite datoteku softvera iz fascikle u kojoj je datoteka sačuvana.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste instalirali softver.
5. Kada se od vas zatraži da izaberete tip povezivanja, izaberite odgovarajuću opciju za taj tip povezivanja.

Drugi način: Preuzimanje sa veb lokacije za podršku za štampač (Windows)

1. Posetite lokaciju www.hp.com/support/ljM255.
2. Izaberite opciju **Software and Drivers** (Softver i upravljački programi).
3. Preuzmite softver za vaš model štampača i operativni sistem.
4. Pokrenite datoteku softvera iz fascikle u kojoj je datoteka sačuvana.
5. Sledite uputstva na ekranu da biste instalirali softver.
6. Kada se od vas zatraži da izaberete tip povezivanja, izaberite odgovarajuću opciju za taj tip povezivanja.

Štampanje sa mobilnih uređaja

Prvi način: HP Smart

Koristite aplikaciju HP Smart za podešavanje, štampanje i još mnogo toga.

1. Skenirajte QR kôd ili posetite lokaciju 123.hp.com.
2. Instalirajte aplikaciju HP Smart.
3. Pokrenite aplikaciju HP Smart i sledite uputstva na ekranu da biste se povezali, podesili uređaj, štampali i još mnogo toga.





Drugi način: Wi-Fi Direct (samo za bežične modele)

Wi-Fi Direct omogućava uređajima koji imaju Wi-Fi, kao što su pametni telefoni, tableti ili računari, da uspostave direktnu vezu sa štampačem putem bežične mreže, a da ne moraju da koriste bežični ruter ili pristupnu tačku. Povežite se sa Wi-Fi Direct signalom štampača na isti način na koji povezujete Wi-Fi uređaje sa novom bežičnom mrežom ili pristupnom tačkom.

Omogućavanje funkcije Wi-Fi Direct

Da biste podesili funkciju Wi-Fi Direct preko kontrolne table, sledite sledeće korake:

1. **Kontrolne table sa 2 reda:** Na kontrolnoj tabli štampača, pritisnite dugme **OK**, a zatim otvorite meni **Network Setup** (Podešavanje mreže).

Kontrolne table s ekranima osetljivim na dodir: Na glavnom ekranu kontrolne table štampača dodirnite dugme **Connection Information** (Informacije o povezivanju) / , a zatim otvorite sledeće menije:

- **Wi-Fi Direct**
- **Settings** (Postavke)
- **On/Off** (Uključeno/isključeno)

2. Dodirnite stavku menija **On** (Uključeno).

Otkrivanje štampača

1. Uključite bežičnu vezu (Wi-Fi) na mobilnom uređaju i potražite bežične mreže.
2. Izaberite štampač čije je ime prikazano na kontrolnoj tabli štampača.
Primer imena štampača: Direct-bb-HP M255 Laserjet

Saznajte više o štampanju sa mobilnih uređaja

Više informacija o ovim i drugim operativnim sistemima (Chrome/Google Cloud Print) potražite na lokaciji www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting ili skenirajte QR kôd.








Rešavanje problema

Rešavanje problema sa podešavanjem bežične veze

Proverite da li se štampač nalazi u dometu bežične mreže. Kod većine mreža, udaljenost štampača od bežične pristupne tačke (bežičnog rutera) ne sme biti veća od 30 m (100 stopa). Možda će vam biti potreban USB kabl za privremeno povezivanje štampača i računara. Da biste se uverili da se informacije o bežičnom povezivanju pravilno sinhronizuju, nemojte da priključujete USB kabl dok se od vas to ne zatraži.

Pratite ove korake da biste vratili podešavanja mreže na prethodno stanje:

1. Izvadite USB kabl iz štampača.
2. Sledite jedan od sledećih koraka:
 - a. Kod štampača sa kontrolnom tablom u dva reda: Pritisnite i držite dugme za bežičnu mrežu  na kontrolnoj tabli štampača. Kada LED lampice spremnosti  i za skretanje pažnje  zatrepere u isto vreme, pustite dugme za bežičnu mrežu .
 - b. Kod štampača sa kontrolnom tablom sa ekranom osetljivim na dodir: Otvorite meni **Setup** (Podešavanje) na štampaču, izaberite **Network Setup** (Podešavanje mreže), a zatim izaberite **Restore Defaults/Restore Network Settings** (Vrati podrazumevane vrednosti/vrati mrežne postavke). Štampač će automatski vratiti podrazumevane mrežne postavke i ponovo će se pokrenuti.
3. Kada se uključi LED lampica spremnosti , nastavite sa instaliranjem softvera.

Vodič za korisnike i dodatni pomoćni resursi


Vodič za korisnike sadrži informacije o korišćenju štampača i rešavanju problema. Dostupan je na vebu: Posetite lokaciju www.hp.com/support/ljm255.

Provera dostupnosti ažuriranja firmvera

1. Posetite lokaciju www.hp.com/support/ljm255.
2. Izaberite štampač ili kategoriju sa liste, a zatim izaberite **Drivers** (Upravljački programi).
3. Izaberite operativni sistem, a zatim kliknite na dugme **Next** (Dalje).
4. Izaberite stavku **Firmware** (Firmver), a zatim kliknite na dugme **Download** (Preuzmi).

Pomoć na kontrolnoj tabli (samo modeli sa ekranom osetljivim na dodir)

Dodirnite dugme za pomoć  na kontrolnoj tabli štampača da biste pristupili temama pomoći.



Bežično štampanje

Dodatne informacije o bežičnom štampanju i podešavanju bežične mreže potražite na lokaciji www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M255-M256

Referenčná príručka


Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina	30
Türkçe.....	33
Українська.....	36
العربية.....	39

Potrebuje pomoc? – Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky si môžete prečítať na stránke www.hp.com/support/ljM255FAQ alebo naskenujte kód QR.




2-riadkový ovládací panel LCD



1	2-riadkový displej ovládacieho panela
2	Tlačidlo OK
3	Tlačidlo so šípkou doľava ◀
4	Tlačidlo so šípkou späť ↶
5	Tlačidlo bezdrôtovej siete (len bezdrôtový model)
6	Tlačidlo Zrušiť ✕
7	Tlačidlo so šípkou doprava ▶

Dotykový ovládací panel



1	Tlačidlo Späť
2	Tlačidlo Domov
3	Tlačidlo Pomocník
4	Farebná dotyková obrazovka
5	Indikátor domovskej obrazovky

Pripojenie bezdrôtovej siete (len bezdrôtové modely)

Pomocou dotykového ovládacieho panela nastavte bezdrôtové pripojenie:

Poznámka: Pred nastavením bezdrôtového pripojenia odpojte od tlačiarne všetky káble USB alebo sieťové káble.

1. Dotknite sa ikony **Bezdrôtové pripojenie**, položky **Network Wi-Fi off** (Vypnutá sieť Wi-Fi) a potom položky **Setting** (Nastavenie).
2. Dotknite sa položky **Wireless Setup Wizard** (Sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia) a potom zo zoznamu dostupných bezdrôtových sietí vyberte názov svojej siete.

Chybové hlásenie na ovládacom paneli

Chybové hlásenie	Riešenie
Load Paper (Vložte papier)	Vložte papier.
<ul style="list-style-type: none">• Initializing... (Inicializuje sa...)• Cleaning... (Čistí sa...)• Printing... Cool down mode (Tlačí sa... režim chladenia)	Nie je potrebné vykonať žiadne kroky.
Door is open (Otvorené dverka)	Zaistite všetky dverka.
<ul style="list-style-type: none">• Jam in tray 1. Clear jam and then press OK. (Zaseknutý papier v zásobníku 1. Odstráňte zaseknutý papier a potom stlačte tlačidlo OK.)• Jam in cartridge area. Open top cover and remove cartridge. Clear jam. (Zaseknutý papier v oblasti kazety. Otvorte vrchný kryt a vyberte kazetu. Odstráňte zaseknutý papier.)	Pozrite si používateľskú príručku.
<ul style="list-style-type: none">• Manual Feed. Plain, Letter. Or press OK to use available media. (Manuálne podávanie. Hladký, Letter. Alebo stlačte tlačidlo OK a použite dostupné médium.)• Manual Duplex. Load tray 1. Press OK to continue. (Manuálna obojstranná tlač. Vložte papier do zásobníka 1. Pokračujte stlačením tlačidla OK.)	Keď bude tlačiareň pripravená, na 2-riadkovom ovládacom paneli stlačte tlačidlo OK alebo na dotykovom ovládacom paneli ťuknite na tlačidlo OK .
<ul style="list-style-type: none">• Supply problem. (Problém so spotrebným materiálom.)• Install cartridge. (Nainštalujte kazetu.)• Incompatible cartridge. (Nekompatibilná kazeta.)• Protected cartridge. (Chránená kazeta.)• Unauthorized cartridge. (Neautorizovaná kazeta.)	Vyberte a znova vložte tonerovú kazetu. Ak sa chyba stále zobrazuje, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Cartridge is very low. (Veľmi nízka úroveň kazety.)• Used or counterfeit cartridge in use. (Používa sa použitá alebo falošná kazeta.)	Vložte novú kazetu.

Prevzatie a inštalácia softvéru

POZNÁMKA: Kábel USB nepripájajte, kým sa nezobrazí výzva.



Metóda č. 1: prevzatie zo stránky 123.hp.com/laserjet

1. Prejdite na stránku 123.hp.com/laserjet (Windows) alebo 123.hp.com (OS X) a kliknite na položku **Download** (Prevziať).
2. Podľa zobrazených pokynov a výziev uložte súbor do počítača.
3. Spustite súbor z priečinka, kde je uložený.
4. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Po zobrazení výzvy na výber typu pripojenia vyberte príslušnú možnosť pre typ pripojenia.



Metóda č. 2: prevzatie z webovej stránky podpory tlačiarne (systém Windows)

1. Prejdite na stránku www.hp.com/support/ljM255.
2. Vyberte položku **Software and Drivers** (Softvér a ovládače).
3. Prevezmite softvér určený pre váš model tlačiarne a operačný systém.
4. Spustite súbor z priečinka, kde je uložený.
5. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Po zobrazení výzvy na výber typu pripojenia vyberte príslušnú možnosť pre typ pripojenia.

Metóda č. 1: aplikácia HP Smart

Aplikáciu HP Smart používajte na inštaláciu, tlač a využívajte ďalšie funkcie.

1. Naskenujte kód QR alebo prejdite na lokalitu 123.hp.com.
2. Nainštalujte aplikáciu HP Smart.
3. Spustíte aplikáciu HP Smart a podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie, nainštalujte softvér, tlačte a využívajte ďalšie funkcie.



Metóda č. 2: funkcia Wi-Fi Direct (len bezdrôtové modely)

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje zariadeniam s možnosťou pripojenia k sieti Wi-Fi, ako sú smartfóny, tablety alebo počítače, pripojiť sa prostredníctvom bezdrôtovej siete priamo k tlačiarne bez použitia bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu. Pripojte sa k signálu funkcie Wi-Fi Direct tlačiarne, rovnako ako pripájate zariadenia s možnosťou pripojenia k sieti Wi-Fi k novej bezdrôtovej sieti alebo prístupovému bodu.

Aktivovanie funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct nastavíte na ovládacom paneli podľa tohto postupu:

1. **2-riadkové ovládacie panely:** na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo **OK** a potom otvorte ponuku **Network Setup** (Nastavenie siete).

Dotykové ovládacie panely: na úvodnej obrazovke na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla **Informácie o pripojení** a otvorte nasledujúce ponuky:

- **Wi-Fi Direct**
 - **Settings** (Nastavenia)
 - **On/Off** (Zapnúť/vypnúť)
2. Dotknite sa položky **On** (Zapnúť).

Vyhľadanie tlačiarne

1. V mobilnom zariadení zapnite pripojenie k sieti Wi-Fi a vyhľadajte bezdrôtové siete.
2. Vyberte tlačiareň, ako je zobrazená na ovládacom paneli tlačiarne.

Príklad názvu tlačiarne: Direct-bb-HP M255 Laserjet

Ďalšie informácie o mobilnej tlači

Ďalšie informácie o týchto a ďalších operačných systémoch (Chrome/Google Cloud Print) nájdete na stránke www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting alebo oskenovaním kódu QR.



Riešenie problémov

Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením

Overte, či je tlačiareň v dosahu bezdrôtovej siete. V prípade väčšiny sietí musí byť tlačiareň od bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) vzdialená max. 30 m (100 stôp). Na dočasné pripojenie tlačiarne a počítača sa môže vyžadovať kábel USB. Ak chcete zaručiť správnu synchronizáciu informácií o bezdrôtovej inštalácii, kábel USB neodpájajte, kým sa nezobrazí príslušná výzva.

Podľa týchto krokov obnovte nastavenia siete:

1. Odpojte od tlačiarne kábel USB.
2. Postupujte podľa jedného z týchto krokov:
 - a. Tlačiareň s 2-riadkovým ovládacím panelom: stlačte a podržte tlačidlo bezdrôtového pripojenia na ovládacom paneli tlačiarne. Keď začnú súčasne blikaf indikátor LED pripravenosti a indikátor LED upozornenia , uvoľnite tlačidlo bezdrôtového pripojenia .
 - b. Tlačiareň s dotykovým ovládacím panelom: prejdite v tlačiarne do ponuky **Setup** (Nastavenie), vyberte položku **Network Setup** (Nastavenie siete) a potom položku **Restore Defaults/Restore Network Settings** (Obnoviť predvolené/obnoviť nastavenia siete).Tlačiareň automaticky obnoví predvolenú sieť a reštartuje sa.
3. Keď bude svietiť indikátor LED pripravenosti , pokračujte v inštalácii softvéru.

Používateľská príručka a dodatkové zdroje podpory


Používateľská príručka obsahuje informácie o používaní tlačiarne a riešení problémov. K dispozícii na webe: prejdite na stránku www.hp.com/support/ljM255.

Kontrola aktualizácií firmvéru

1. Prejdite na stránku www.hp.com/support/ljM255.
2. V zozname zvolte tlačiareň alebo kategóriu a potom kliknite na tlačidlo **Drivers** (Ovládače).
3. Vyberte operačný systém a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
4. Vyberte položku **Firmware** (Firmvér) a kliknite na tlačidlo **Download** (Prevziať).

Pomocník ovládacieho panela (len modely s dotykovým displejom)

Dotykom tlačidla Pomocník na ovládacom paneli tlačiarne otvoríte témy Pomocníka.



Bezdrôtová tlač

Ďalšie informácie o bezdrôtovej tlači a nastavení bezdrôtovej siete nájdete na stránke www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M255-M256

Referenčni priročnik


Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά.....	12
Magyar.....	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski.....	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina ...	30
Türkçe.....	33
Українська....	36
العربية.....	39

Potrebujete pomoč? – Pogosta vprašanja

Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto www.hp.com/support/ljM255FAQ ali optično preberite kodo QR.




2-vrstični prikaz nadzorne plošče LCD



- | | |
|---|--|
| 1 | 2-vrstični zaslon nadzorne plošče |
| 2 | Gumb OK |
| 3 | Puščični gumb za levo ◀ |
| 4 | Puščični gumb za nazaj ↶ |
| 5 | Gumb Brezžična povezava (samo brezžični model) |
| 6 | Gumb Prekliči ✕ |
| 7 | Puščični gumb za desno ▶ |

Prikaz nadzorne plošče z zaslonom na dotik



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Gumb Nazaj |
| 2 | Gumb Domov |
| 3 | Gumb Pomoč |
| 4 | Barvni zaslon na dotik |
| 5 | Indikator začetnega zaslona |

Brezžična omrežna povezava (samo modeli, ki podpirajo brezžično povezavo)

Uporabite nadzorno ploščo z zaslonom na dotik za nastavitve brezžične povezave:

Opomba: preden nastavite brezžično povezavo, izklopite vse kable USB ali omrežne kable iz tiskalnika.

1. Dotaknite se ikone **Brezžična povezava**, dotaknite se možnosti **Izklop omrežja Wi-Fi** in se nato dotaknite možnosti **Nastavitve**.
2. Dotaknite se možnosti **Čarovnik za nastavitve brezžične povezave** in nato na seznamu razpoložljivih brezžičnih omrežij izberite ime omrežja.

Nadzorna plošča – sporočilo o napaki

Sporočilo o napaki	Rešitev
Naložite papir	Vstavite papir.
<ul style="list-style-type: none">• Inicializacija ...• Čiščenje ...• Tiskanje ... Način ohlajanja	Potrebno ni nobeno dejanje.
Vratca so odprta	Dobro zaprite vsa vratca.
<ul style="list-style-type: none">• Zastoj na pladnju 1. Odpravite zastoj in nato pritisnite OK.• Zastoj na območju kartuše. Dvignite zgornji pokrov in odstranite kartušo. Odpravite zastoj.	Oglejte si uporabniški priročnik.
<ul style="list-style-type: none">• Ročno podajanje. Navaden, Pismo. Ali pritisnite OK, da uporabite razpoložljivi medij.• Ročno obojestransko. Naložite na pladenj 1. Za nadaljevanje pritisnite OK.	Pritisnite gumb OK na 2-vrstični nadzorni plošči ali tapnite OK na nadzorni plošči z zaslonom na dotik, ko ste pripravljeni.
<ul style="list-style-type: none">• Težava s potrošnim materialom.• Namestite kartušo.• Nezdržljiva kartuša.• Zaščitena kartuša.• Nepooblaščen kartuša.	Odstranite in ponovno vstavite kartušo s tonerjem. Če je napaka še vedno prisotna, obiščite spletno mesto www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Raven kartuše je zelo nizka.• V uporabi je rabljena ali ponarejena kartuša.	Zamenjajte jo z novo kartušo.

Prenos in namestitev programske opreme

OPOMBA: kabla USB ne priključite, dokler niste k temu pozvani.



1. način: prenos s spletnega mesta 123.hp.com/laserjet

1. Obiščite 123.hp.com/laserjet (Windows) ali 123.hp.com (OS X) in kliknite **Download** (Prenos).
2. Upoštevajte navodila in pozive na zaslonu, da shranite datoteko v računalnik.
3. Zaženite datoteko s programsko opremo v mapi, v katero ste shranili datoteko.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu za namestitev programske opreme.
5. Ko ste pozvani k izbiri vrste povezave, izberite ustrezno možnost za vrsto povezave.



2. način: prenos s spletnega mesta s podporo za tiskalnik (Windows)

1. Obiščite spletno mesto www.hp.com/support/ljM255.
2. Izberite **Software and Drivers** (Programska oprema in gonilniki).
3. Prenesite programsko opremo za svoj model tiskalnika in operacijski sistem.
4. Zaženite datoteko s programsko opremo v mapi, v katero ste shranili datoteko.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu za namestitev programske opreme.
6. Ko ste pozvani k izbiri vrste povezave, izberite ustrezno možnost za vrsto povezave.

1. način: HP Smart

Uporabite aplikacijo HP Smart za nastavitve, tiskanje in še več.

1. Optično preberite kodo QR ali obiščite spletno mesto 123.hp.com.
2. Namestite aplikacijo HP Smart.
3. Zaženite aplikacijo HP Smart in upoštevajte navodila na zaslonu za povezovanje, nastavitve, tiskanje in še več.



2. način: Wi-Fi Direct (samo brezžični modeli)

Storitev Wi-Fi Direct omogoča napravam, ki podpirajo omrežje Wi-Fi, kot so pametni telefoni, tablični računalniki ali računalniki, da prek brezžične omrežne povezave vzpostavijo neposredno povezavo s tiskalnikom, pri tem pa ne uporabijo brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke. Povezavo s signalom storitve Wi-Fi Direct vzpostavite tako kot v napravi, ki podpira omrežje Wi-Fi, ko vzpostavite povezavo z novim brezžičnim omrežjem ali dostopno točko.

Omogočanje funkcije Wi-Fi Direct

Če želite nastaviti funkcijo Wi-Fi Direct z nadzorne plošče, izvedite naslednje korake:

1. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **OK** in nato odprite meni **Nastavitve omrežja**.

Nadzorne plošče z zaslonom na dotik: Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Informacije o povezavi** in odprite te menije:

- **Wi-Fi Direct**
- **Nastavitve**
- **Vklop/izklop**

2. Dotaknite se menijskega elementa **Vklop**.

Odkrivanje tiskalnika

1. V prenosni napravi vklopite omrežje Wi-Fi in poiščite brezžična omrežja.
2. Izberite tiskalnik, ki je prikazan na nadzorni plošči tiskalnika.

Primer imena tiskalnika: Direct-bb-HP M255 Laserjet

Več o tiskanju iz prenosne naprave

Dodatne informacije o teh in drugih operacijskih sistemih (Chrome/Google Tiskanje v oblaku) najdete na spletnem mestu www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting ali tako, da optično preberete to kodo QR.



Odpravljanje težav

Odpravljanje težav z brezžičnim povezovanjem

Preverite, ali je tiskalnik v dosegu brezžičnega omrežja. Pri večini omrežij je lahko tiskalnik oddaljen do 30 m od brezžične dostopne točke (brezžični usmerjevalnik). Za začasno povezavo med tiskalnikom in računalnikom boste morda potrebovali kabel USB. Pravilno sinhronizacijo informacij o brezžični namestitvi zagotovite tako, da kabla USB ne priključite, dokler niste k temu pozvani.

Upoštevajte ta navodila za obnovitev omrežnih nastavitvev:

1. Odstranite kabel USB iz tiskalnika.
2. Sledite enemu od naslednjih korakov:
 - a. Za tiskalnik z 2-vrstično nadzorno ploščo: Pridržite gumb **Brezžična povezava** na nadzorni plošči tiskalnika. Ko začneta istočasno utripati indikator LED v pripravljenosti in opozorilni indikator LED , izpustite gumb za brezžično povezavo .
 - b. Za tiskalnik z nadzorno ploščo z zaslonom na dotik: V tiskalniku pojdite na meni **Nastavitve**, izberite **Nastavitve omrežja**, nato pa **Obnovi privzete nastavitve/Obnovi omrežne nastavitve**.

Tiskalnik bo samodejno obnovil privzete omrežne nastavitve in se znova zagnal.

3. Če sveti indikator LED v pripravljenosti , nadaljujte z namestitvijo programske opreme.

Uporabniški priročnik in dodatni viri za podporo


V uporabniškem priročniku najdete informacije o uporabi tiskalnika in odpravljanju težav s tiskalnikom. Na voljo je v spletu: obiščite spletno mesto www.hp.com/support/ijM255.

Preverite, ali so na voljo posodobitve za vdelano programsko opremo

1. Obiščite spletno mesto www.hp.com/support/ijM255.
2. Na seznamu izberite tiskalnik ali kategorijo in kliknite **Drivers** (Gonilniki).
3. Izberite operacijski sistem in kliknite gumb **Next** (Naprej).
4. Izberite **Firmware** (Vdelana programska oprema) in kliknite gumb **Download** (Prenos).

Pomoč na nadzorni plošči (samo modeli z zaslonom na dotik)

Dotaknite se gumba »Pomoč« na nadzorni plošči tiskalnika, da odprete teme pomoči.



Brezžično tiskanje

Za več informacij o brezžičnem tiskanju in nastavitvi brezžične povezave obiščite spletno mesto www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M255-M256

Başvuru Kılavuzu


Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina	30
Türkçe.....	33
Українська.....	36
العربية.....	39

Yardıma mı gerekiyor? - SSS

Sık sorulan sorular için,
www.hp.com/support/lm255FAQ adresine gidin
veya QR kodunu taratın.




2 satırlı LCD kontrol paneli görünümü



- | | |
|---|--|
| 1 | 2 hatlı kontrol paneli ekranı |
| 2 | Tamam düğmesi |
| 3 | Sol ok ◀ düğmesi |
| 4 | Geri ok ↶ düğmesi |
| 5 | Kablosuz (W) düğmesi (yalnızca kablosuz model) |
| 6 | İptal ✕ düğmesi |
| 7 | Sağ ok ▶ düğmesi |

Dokunmatik ekran kontrol paneli görünümü



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Geri düğmesi |
| 2 | Giriş ekranı düğmesi |
| 3 | Yardıma düğmesi |
| 4 | Renkli dokunmatik ekran |
| 5 | Ana sayfa ekran göstergesi |

Kablosuz ağ bağlantısı (yalnızca kablosuz modeller)

Kablosuz bağlantınızı kurmak için dokunmatik ekran kontrol panelini kullanın:

Not: Kablosuz bağlantınızı kurmadan önce, USB veya ağ kablolarını yazıcınızdan çıkarın.

1. **Kablosuz** simgesine dokunun, **Ağ Wi-Fi kapalı** ögesine ve sonra **Ayar**'a dokunun.
2. **Kablosuz Kurulum Sihirbazı**'na dokunun ve kullanılabilir ağlar listesinden ağınızın adını seçin.

Kontrol paneli hata mesajı

Hata Mesajı	Çözüm
Kağıt Yükleyin	Kağıt yerleştirin.
<ul style="list-style-type: none">• Başlatılıyor...• Temizliyor...• Yazdırılıyor... Soğutma modu	Yapılacak bir eylem yok.
Kapak açık.	Tüm kapakları kapatın.
<ul style="list-style-type: none">• Tepsi 1 'de sıkışma. Sıkışmayı giderin ve Tamam düğmesine basın.• Kartuş alanında sıkışma. Üst kapağı açın ve kartuşu çıkarın. Sıkışmayı giderin.	Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
<ul style="list-style-type: none">• Manuel Besleme. Düz, Mektup. Veya kullanılabilir ortamları kullanmak için Tamam'a basın.• Manuel Çift Taraflı Baskı. Tepsi 1 'i yükleyin. Devam etmek için Tamam'a basın.	Hazır olduğunda 2 satırlı kontrol panelinde Tamam 'a basın veya dokunmatik ekran kontrol panelinde Tamam 'a dokunun.
<ul style="list-style-type: none">• Sarf malzemesi sorunu.• Kartuş takma.• Uyumsuz kartuş.• Korumalı kartuş.• İzin verilmeyen kartuş.	Toner kartuşunu çıkarın ve tekrar takın. Hata görünmeye devam ederse, www.hp.com/support/liM255 adresine gidin.
<ul style="list-style-type: none">• Kartuş çok azaldı.• Kullanılmış veya sahte kartuş kullanılıyor.	Yeni bir kartuşla değiştirin.

Yazılımı indirin ve kurun

NOT: Bunu yapmanız istenmediği sürece USB kablosunu bağlamayın.



1. Yöntem: 123.hp.com/laserjet adresinden indirin

1. 123.hp.com/laserjet (Windows) veya 123.hp.com (OS X) adresine gidin ve **İndir**'e tıklayın.
2. Dosyayı bilgisayara kaydetmek için ekrandaki talimatları ve ardından istemleri izleyin.
3. Dosyanın kaydedildiği klasördeki yazılım dosyasını çalıştırın.
4. Yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
5. Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde bağlantı türüne uygun seçeneği belirleyin.



2. Yöntem: Yazıcı destek web sitesinden indirme (Windows)

1. www.hp.com/support/liM255 adresine gidin.
2. **Yazılım ve Sürücüler** seçeneğini belirleyin.
3. Yazıcı modelinize ve işletim sisteminize uygun yazılımı indirin.
4. Dosyanın kaydedildiği klasördeki yazılım dosyasını çalıştırın.
5. Yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
6. Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde bağlantı türüne uygun seçeneği belirleyin.

1. Yöntem: HP Smart

Kurmak, yazdırmak ve daha fazlası için HP Smart uygulamasını kullanın.

1. QR kodunu taratın veya 123.hp.com adresine gidin.
2. HP Smart uygulamasını yükleyin.
3. HP Smart uygulamasını çalıştırın ve bağlanmak, kurulum yapmak, yazdırmak ve daha fazlası için ekrandaki yönergeleri izleyin.





2. Yöntem: Wi-Fi Direct (yalnızca kablosuz modeller)

Wi-Fi Direct özelliği; akıllı telefon, tablet veya bilgisayar gibi Wi-Fi özellikli aygıtların kablosuz yönlendirici veya erişim noktası kullanılmadan yazıcıya doğrudan kablosuz ağ bağlantısı kurabilmesine olanak sağlar. Yazıcının Wi-Fi Direct sinyaline Wi-Fi özellikli aygıtınızı yeni bir kablosuz ağ veya erişim noktasına bağlar gibi bağlayın.

Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirme

Kontrol panelinden Wi-Fi Direct'i kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **2 satırlı kontrol panelleri:** Yazıcı kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın, ardından **Ağ Kurulumu** menüsünü açın.

Dokunmatik kontrol panelleri: Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan, **Bağlantı Bilgisi** /  düğmesine dokununuz ve aşağıdaki menüleri açın:

- Wi-Fi Direct
- Ayarlar
- Açık/Kapalı

2. **Açık** menü öğesine dokununuz.

Yazıcıyı bulma

1. Mobil aygıttan Wi-Fi'yi açın ve kablosuz ağları arayın.
2. Yazıcı kontrol panelinde gösterildiği gibi yazıcıyı seçin.
Örnek yazıcı adı: Direct-bb-HP M255 LaserJet

İ Mobil yazdırma hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu ve diğer işletim sistemleri (Chrome/Google Cloud Print) hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting adresine gidin veya QR kodunu tarayın.







Sorun giderme


📶 Kablosuz bağlantı sorun giderme

Yazıcının kablosuz ağ aralığında olduğunu doğrulayın. Çoğu ağda yazıcı, kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ile en fazla 30 m (100 ft) mesafede olmalıdır. Yazıcı ve bilgisayar arasındaki geçici bağlantı için bir USB kablo gerekebilir. Kablosuz kurulum bilgisinin doğru şekilde uyumlu hale gelmesini garanti altına almak için, istenmedikçe USB kablosu bağlamayın.

Ağ ayarlarını geri yüklemek için bu adımları izleyin:

1. USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.
2. Bu adımlardan birini izleyin:
 - a. 2 satırlı kontrol panelli yazıcı için: Yazıcı kontrol panelindeki Kablosuz  düğmesini basılı tutun. Hazır  LED'i ve Dikkat  LED'i aynı anda yanıp sönmeye başladığı zaman, Kablosuz  düğmesini serbest bırakın.
 - b. Dokunmatik ekran kontrol paneli bulunan yazıcı için: Yazıcıda **Kurulum** menüsüne gidin, **Ağ Kurulumu**'nu seçin ve ardından **Varsayılanı Geri Yükle/ Ağ Ayarlarını Geri Yükle** öğesini seçin.

Yazıcı ağ varsayılanını otomatik olarak geri yükler ve yeniden başlar.

3. Hazır  LED'i yandığı zaman yazılımı yüklemeye devam edin.


Kullanıcı kılavuzu ve ek destek kaynakları


Kullanıcı kılavuzu, yazıcı kullanımı ve sorun giderme ile ilgili bilgiler içerir. İnternette bulunabilir: www.hp.com/support/ijM255 adresine gidin.

Ürün yazılımı güncelleştirmelerini kontrol etme

1. www.hp.com/support/ijM255 adresine gidin.
2. Listedten bir yazıcı veya kategori seçin ve ardından **Sürücüler**'e tıklayın.
3. İşletim sistemini seçin ve **İleri** düğmesine tıklayın.
4. **Ürün Yazılımı**'nı seçin ve **İndir** düğmesine tıklayın.

Kontrol paneli yardımı (yalnızca dokunmatik ekranlı modeller)

Yardım konularına erişmek için ürün kontrol panelindeki Yardım  düğmesine dokununuz.



İ Kablosuz yazdırma

Kablosuz yazdırma ve kablosuz kurulumu hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/wirelessprinting adresine gidin.



Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina ...	30
Türkçe.....	33
Українська	36
العربية.....	39



Color LaserJet Pro M255-M256


Довідковий посібник

Потрібна допомога? - Поширені запитання

Щоб отримати відповіді на поширені запитання, перейдіть за посиланням www.hp.com/support/ljM255FAQ або відскануйте QR-код.




Панель керування з 2-рядковим РК-дисплеєм



1	2-рядковий дисплей панелі керування
2	Кнопка OK
3	Кнопка "стрілка ліворуч" ◀
4	Кнопка "Назад" ↶
5	Кнопка бездротового зв'язку (лише бездротова модель)
6	Кнопка скасування ✕
7	Кнопка "стрілка праворуч" ▶

Вигляд сенсорної панелі керування



1	Кнопка "Назад"
2	Кнопка головного екрана
3	Кнопка довідки
4	Кольоровий сенсорний екран
5	Індикатор панелей головного екрана

Підключення до бездротової мережі (лише для моделей, які підтримують бездротовий зв'язок)

Використовуйте сенсорну панель керування, щоб налаштувати бездротовий зв'язок:

Примітка. Перш ніж налаштувати бездротове підключення, відключіть усі кабелі USB або мережеві кабелі від принтера.

1. Натисніть значок **Wireless** (Бездротовий), натисніть **Network Wi-Fi off** (Вимк. мережу Wi-Fi), а потім **Setting** (Параметри).
2. Натисніть **Wireless Setup Wizard** (Майстер налаштування бездротової мережі), а потім виберіть назву мережі зі списку доступних бездротових мереж.

Повідомлення про помилку панелі керування

Повідомлення про помилку	Вирішення
Завантаження паперу	Вставте папір.
<ul style="list-style-type: none">• Ініціалізація...• Очищення...• Друк... Режим охолодження	Не потрібно жодної дії.
Кришка відкрита	Зафіксуйте усі дверцята.
<ul style="list-style-type: none">• Jam in tray 1 (Застрягання у лотку 1) Витягніть папір, а потім натисніть OK.• Застрягання в області картриджа. Відкрийте верхню кришку і витягніть картридж. Усунення застрягань.	Дотримуйтеся вказівок, викладених у посібнику.
<ul style="list-style-type: none">• Ручна подача. Звичайна, Letter. Або натисніть OK, щоб скористатися доступним носієм.• Двобічний друк у ручному режимі. Завантаження лотка 1. Натисніть OK, щоб продовжити.	Натисніть кнопку OK дворядкової панелі керування або торкніться OK на панелі управління з сенсорним екраном, якщо готово.
<ul style="list-style-type: none">• Проблема подачі.• Установіть картридж.• Несумісний картридж.• Захищений картридж.• Неавторизований картридж.	Вийміть і знову вставте картридж з тонером. Якщо помилка не зникне, перейдіть за посиланням www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• Ресурс картриджа майже вичерпано.• Використовується вживаний або підроблений картридж.	Замініть на новий картридж.

Завантаження та встановлення програмного забезпечення

ПРИМІТКА. Не підключайте USB-кабель, доки не відобразиться відповідний запит.



Спосіб 1. Завантажте з 123.hp.com/laserjet

1. Перейдіть на сторінку 123.hp.com/laserjet (Windows) або 123.hp.com (OS X) і натисніть **Download** (Завантажити).
2. Дотримуйтеся вказівок і подальших підказок на екрані, щоб зберегти файл на комп'ютері.
3. Запустіть файл програмного забезпечення з папки, у якій збережено файл.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення програмного забезпечення.
5. Коли буде запропоновано вибрати тип підключення, виберіть відповідний варіант.



Спосіб 2. Завантаження з веб-сайту підтримки принтера (для ОС Windows)

1. Перейдіть на сторінку www.hp.com/support/ljM255.
2. Виберіть **Software and drivers** (Програмне забезпечення та драйвери).
3. Завантажте програмне забезпечення, яке відповідає вашій моделі принтера та операційній системі.
4. Запустіть файл програмного забезпечення з папки, у якій збережено файл.
5. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення програмного забезпечення.
6. Коли буде запропоновано вибрати тип підключення, виберіть відповідний варіант.

Спосіб 1. HP Smart

Використовуйте програму HP Smart для налаштування, друку та інших задач.

1. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням 123.hp.com.
2. Встановіть програму HP Smart.
3. Запустіть програму HP Smart та дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб підключитися, здійснити налаштування, виконати друк або вирішити інші задачі.



Спосіб 2. Wi-Fi Direct (лише для моделей, які підтримують бездротовий зв'язок)

Функція Wi-Fi Direct дає змогу пристроям із підтримкою технології Wi-Fi, наприклад смартфонам, планшетами або комп'ютерам, підключатися через бездротову мережу безпосередньо до принтера без використання бездротового маршрутизатора або точки доступу. Підключення до принтера за допомогою функції Wi-Fi Direct устанавлюється так само, як підключення пристрою з підтримкою Wi-Fi до нової бездротової мережі або точки доступу.

Увімкнення функції Wi-Fi Direct

Щоб налаштувати Wi-Fi Direct із панелі керування, виконайте описані нижче дії.

1. **2-рядковій панелі керування:** На панелі керування принтера натисніть кнопку **OK**, а тоді відкрийте меню **Network Setup** (Налаштування мережі).

Сенсорній панелі керування: На головному екрані панелі керування принтера натисніть кнопку **Connection Information** (Відомості про підключення) та відкрийте такі меню:

- **Wi-Fi Direct**
- **Settings** (Параметри)
- **On/Off** (Увімк./Вимк.)

2. Торкніться пункту меню **On** (Увімк.).

Виявлення принтера

1. Увімкніть Wi-Fi на мобільному пристрої та виконайте пошук бездротових мереж.
2. Виберіть принтер згідно назви, що відображається на панелі керування принтера. **Приклад імені принтера:** Direct-bb-HP M255 Laserjet

Додаткові відомості про мобільний друк

За додатковою інформацією щодо цих та інших операційних систем (Chrome/Google Cloud Print) перейдіть за посиланням www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting або відскануйте QR-код.



Усунення несправностей

Усунення несправностей бездротового підключення

Перевірте, чи перебуває принтер у радіусі дії бездротової мережі. Для більшості мереж принтер має перебувати на відстані не більше 30 м від точки доступу до бездротової мережі (бездротового маршрутизатора). Для тимчасового підключення принтера до комп'ютера може знадобитися USB-кабель. Щоб упевнитися, що інформація належним чином синхронізується через бездротовий обмін даними, не підключайте USB-кабель, доки не отримаєте відповідної вказівки.

Виконайте ці кроки, щоб відновити настройки мережі:

1. Від'єднайте USB-кабель від принтера.
2. Виконайте одну з наступних дій:
 - a. Для дворядкової панелі керування принтера: Натисніть та утримуйте кнопку бездротового з'єднання на панелі керування пристроєм. Коли індикатори готовності й уваги почнуть блимати разом, відпустіть кнопку бездротової мережі.
 - b. Для сенсорної панелі керування принтера: Перейдіть у меню **Setup** (Налаштування) на принтері, виберіть **Network Setup** (Налаштування мережі), а потім виберіть **Restore Defaults/Restore Network Settings** (Відновити значення за замовчуванням/відновити налаштування мережі). Принтер автоматично відновить мережу за замовчуванням і перезапуститься.
3. Коли засвітиться індикатор готовності , продовжте інсталяцію програмного забезпечення.

Посібник користувача та додаткові ресурси підтримки


У посібнику користувача містяться відомості про використання принтера та про усунення несправностей. Він доступний в Інтернеті: перейдіть на сторінку www.hp.com/support/ijm255.

Перевірка наявності оновлень мікропрограм

1. Перейдіть на сторінку www.hp.com/support/ijm255.
2. Виберіть принтер або категорію в списку, а потім натисніть **Drivers** (Драйвери).
3. Виберіть операційну систему і натисніть кнопку **Next** (Далі).
4. Виберіть **Firmware** (Мікропрограма) та натисніть кнопку **Download** (Завантажити).

Довідка панелі керування (лише в сенсорних моделях)

Щоб відкрити довідку, натисніть кнопку довідки на панелі керування принтера.



Бездротовий друк

Додаткові відомості щодо бездротового друку і бездротового налаштування див. на сторінці www.hp.com/go/wirelessprinting.





Български.....	3
Hrvatski.....	6
Čeština.....	9
Ελληνικά	12
Magyar	15
Polski.....	18
Română.....	21
Srpski	24
Slovenčina.....	27
Slovenščina	30
Türkçe.....	33
Українська.....	36
العربية.....	39


هل تحتاج إلى مساعدة؟ - الأسئلة المتداولة



للاطلاع على الأسئلة الشائعة، انتقل إلى www.hp.com/support/ljM255FAQ أو امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة (QR).


لوحة تحكم LCD ذات سطرين

1	شاشة لوحة التحكم ذات السطرين
2	زر OK (موافق)
3	زر السهم المتجه إلى اليسار
4	زر السهم إلى الخلف
5	زر الاتصال اللاسلكي (الطراز اللاسلكي فقط)
6	الزر إلغاء X
7	زر السهم المتجه إلى اليمين



طريقة عرض لوحة التحكم بشاشة اللمس

1	زر السابق
2	زر الصفحة الرئيسية
3	زر التعليمات
4	شاشة اللمس الملونة
5	مؤشر شاشة الصفحة الرئيسية



اتصال الشبكة اللاسلكية (الطرز اللاسلكية فقط)

استخدم لوحة التحكم ذات شاشة اللمس لإعداد اتصالك اللاسلكي:

- ملاحظة:** قبل إعداد اتصالك اللاسلكي، افصل أي كبل USB أو شبكة من طابعتك.
1. المس الزر لاسلكي، والمس إيقاف تشغيل Wi-Fi الشبكة، والمس إعداد.
 2. المس معالج الإعداد اللاسلكي، ثم حدد اسم شبكتك من قائمة الشبكات اللاسلكية المتوفرة.

رسالة خطأ لوحة التحكم

رسالة الخطأ	الحل
تحميل الورق	أدخل ورقًا.
<ul style="list-style-type: none">• تتم التهيئة...• جارٍ التنظيف...• جارٍ الطباعة... وضع الاستراحة	لا إجراء يتعين اتخاذه.
الباب مفتوح.	أحكام إغلاق جميع الأبواب.
<ul style="list-style-type: none">• انحسار في الدرج 1. قم بإزالة انحسار الورق واضغط على موافق.• انحسار الورق في منطقة خرطوشة الحبر. افتح الغطاء العلوي وقم بإزالة الخرطوشة. قم بإزالة انحسار الورق.	ارجع إلى دليل المستخدم.
<ul style="list-style-type: none">• التغذية اليدوية. Plain، Letter. أو اضغط على موافق لاستخدام الوسائط المتوفرة.• الطباعة اليدوية على الوجهين. قم بتحميل الدرج 1. اضغط فوق موافق للمتابعة.	اضغط على الزر موافق على لوحة التحكم ذات السطرين أو انقر فوق موافق على لوحة التحكم بشاشة اللمس عند الاستعداد.
<ul style="list-style-type: none">• مشكلة في التزويد.• قم بتركيب الخرطوشة.• خرطوشة غير متوافقة.• خرطوشة محمية.• خرطوشة غير معتمدة.	أخرج خرطوشة مسحوق الحبر وأعد إدخالها. في حالة استمرار ظهور الخطأ، انتقل إلى www.hp.com/support/ljM255 .
<ul style="list-style-type: none">• مستوى الحبر في الخرطوشة منخفض جدًا.• خرطوشة مستعملة أو غير أصلية قيد الاستخدام.	استبدلها بخرطوشة جديدة.

تنزيل البرنامج وتثبيته

ملاحظة: لا تقم بتوصيل كبل USB حتى تتم مطالبتك بذلك.

الطريقة 1: التنزيل من 123.hp.com/laserjet

1. انتقل إلى 123.hp.com/laserjet (Windows) أو 123.hp.com (OS X)، وانقر فوق تنزيل.
2. اتبع الإرشادات والتعليمات الظاهرة على الشاشة لحفظ الملف إلى جهاز الكمبيوتر.
3. قم بتشغيل ملف البرنامج من المجلد حيث تم حفظ الملف.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.
5. عندما يُطلب منك اختيار نوع الاتصال، حدد الخيار المناسب لنوع الاتصال.

الطريقة 2: تنزيل من موقع دعم الطابعة على الويب (Windows)

1. انتقل إلى www.hp.com/support/ljM255.
2. حدد البرامج وبرامج التشغيل.
3. قم بتنزيل البرنامج الخاص بطراز طابعتك ونظام التشغيل.
4. قم بتشغيل ملف البرنامج من المجلد حيث تم حفظ الملف.
5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.
6. عندما يُطلب منك اختيار نوع الاتصال، حدد الخيار المناسب لنوع الاتصال.



الطريقة 1: HP Smart

استخدم تطبيق HP Smart للإعداد والطباعة والمزيد.

1. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو انتقل إلى 123.hp.com.
2. قم بتثبيت تطبيق HP Smart.
3. قم بتشغيل تطبيق HP Smart، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للاتصال والإعداد والطباعة والمزيد.

الطريقة 2: ميزة Wi-Fi Direct (الطُرز اللاسلكية فقط)

تسمح Wi-Fi Direct للأجهزة التي تتمتع بخاصية Wi-Fi، مثل الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر، بتوصيل الطباعة بشبكة لاسلكية مباشرة دون استخدام جهاز التوجيه اللاسلكي أو نقطة الوصول. قم بالاتصال بإشارة Wi-Fi Direct الخاصة بالطباعة بطريقة توصيل الأجهزة نفسها التي تتمتع بخاصية Wi-Fi بشبكة اتصال لاسلكية أو نقطة فعالة.

اكتشف الطباعة

1. من خلال الجهاز المحمول، قم بتشغيل Wi-Fi، وابحث عن شبكات اتصال لاسلكية.
2. حدد الطباعة كما هو موضح في لوحة تحكم الطباعة.
مثال على اسم الطباعة: Direct-bb-HP M255 Laserjet

تمكين ميزة Wi-Fi Direct

إعداد ميزة Wi-Fi Direct من لوحة التحكم، أكمل الخطوات التالية:

1. لوحات التحكم ذات السطرين: على لوحة التحكم الخاصة بالطباعة، اضغط على زر موافق، ثم افتح القائمة إعداد الشبكة.
- لوحات التحكم ذات شاشة اللمس: من الشاشة الرئيسية على لوحة التحكم بالطباعة، المس زر معلومات الاتصال (i) / (؟)، وافتح القوائم التالية:

- ميزة Wi-Fi Direct
- إعدادات
- تشغيل/إيقاف تشغيل
- 2. المس عنصر القائمة تشغيل.

معرفة المزيد حول الطباعة من الأجهزة المحمولة



للحصول على معلومات إضافية حول نظام التشغيل هذا وأنظمة التشغيل الأخرى (Chrome/Google Cloud Print) انتقل إلى www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting أو قم بإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة (QR).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

(١) استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الاتصال اللاسلكي


تأكد من أن الطباعة ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية. فيما يتعلق بمعظم الشبكات، يجب أن تكون الطباعة ضمن مسافة 30 م (100 قدم) من نقطة الوصول اللاسلكي (الموجه اللاسلكي). قد يلزم توفير كبل USB للاتصال المؤقت بين الطباعة والكمبيوتر. للتأكد من مزامنة معلومات الإعداد اللاسلكي بشكل صحيح، لا تقم بتوصيل كبل USB حتى تتم مطالبتك بذلك.

اتبع هذه الخطوات لاستعادة إعدادات الشبكة:

1. قم بإزالة كبل USB من الطباعة.
2. نفذ إحدى الخطوات التالية:
 - a. بالنسبة للطباعة بلوحة التحكم ذات السطرين: اضغط باستمرار على الزر لاسلكي (i) على لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. عندما يبدأ مصباح LED للاستعداد ومصباح LED للانتباه في الوميض معًا، حرر الزر لاسلكي (i).
 - b. بالنسبة إلى لوحة التحكم بشاشة اللمس: انتقل إلى قائمة الإعداد على طابعتك، وحدد إعداد الشبكة، ثم حدد استعادة الإعدادات الافتراضية/استعادة إعدادات الشبكة.
3. ستستعيد الطباعة إعداد الشبكة الافتراضي تلقائيًا وتُعيد التشغيل. عندما يكون مصباح LED للاستعداد في وضع التشغيل، تابع إلى تثبيت البرنامج.

تعليمات لوحة التحكم (الطُرز المزودة بشاشة لمس فقط)

المس زر المساعدة ? على لوحة تحكم الطباعة للوصول إلى مواضيع المساعدة.



دليل المستخدم وموارد الدعم الإضافية

يتضمن دليل المستخدم معلومات حول استخدام الطباعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا كان متوفرًا على الويب: انتقل إلى www.hp.com/support/ljm255.

التحقق من وجود تحديثات البرامج الثابتة

1. انتقل إلى www.hp.com/support/ljm255.
2. حدد الطباعة أو الفئة من القائمة، ثم انقر فوق برامج التشغيل.
3. حدد نظام التشغيل ثم انقر فوق زر التالي.
4. حدد البرنامج الثابت، وانقر فوق الزر تنزيل.

الطباعة اللاسلكية



للحصول على مزيد من المعلومات حول الطباعة اللاسلكية والإعداد اللاسلكي، انتقل إلى www.hp.com/go/wirelessprinting.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

OS X is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



www.hp.com

